

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16199 của bạn Tran van hoi - đã có (0) trả lời & góp ý.

Sharp Lc-24le-155m
tình trạng Không bat nguồn được

Hay chỉ tôi cách làm

—   —

Các bài viết tương tự:

- [bếp tu :BlueSTONE - bao lòi E2, các nguồn 18v,5v tốt. bat nguồn Quạt quay. nhưng khi bat nút nấu thì bao E2, không nhận nổi. các nút khác không bat được nữa, coi kêu tit tit liên tục.](#)
- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nổi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và bao lòi E1 số vào nước trong nồi thấy hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko bao lòi j cả.e tháo ra thấy có dầu an và nước lam oxy hóa mach.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số báo dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [Chào mọi người , e có con điều hòa Panasonic 9qkt - Điều hòa e bat lên nó đông role tốt ,chỉ có quạt dàn lạnh k quay , e tháo xuống thử thì có lúc chạy , lúc được lúc không , quạt thì còn tốt , điện 300vdc có ra rạc cam nhug van k được](#)
- [man RCT sam sung 17KSBBR - mô máy chạy khoảng vài tiếng sau đó bị mất ảnh chỉ](#)

[con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhưng cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)

5. [máy giặt LG cuav tren - may hien den binh thuong , khi bật nguồn thì cấp nước.nhan star thì nuoc ngừng cấp nhưng không giặt được.bat vatt cũng không được](#)
6. [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
7. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
8. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhưng bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nhỏ và ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
9. [Sharp 24 155M - Bat nguon Len van chuyen den Xanh sau 1tieng moi Len hình co tieng](#)
10. [Sharp Lc-24le-155m - Bì mat anh sang gam dien co den do mo len co den xanh khong hien thi khong anh sang k am thanh tat khong duoc](#)
11. [ti vi sharp LC-24LE 150M - CAN MUA BO VI SU LY](#)
12. [vi may giặt sam sung khong bien ap nguon - an nguon co .nhưng không an duoc sta.CAC PHIM KHAC CUNG KHONG AN DUOC](#)