

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 10456 của bạn luuminhchau - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): shv-e110s.samsung

Hiện tượng: bao pin yeu

giúp đỡ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
- [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
- [bếp từ blustone - cắm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,áp 5v đủ ,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK.STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,](#)

4. [Mainboar các loại - Cứ báo hết Pin Cmos, ko lưu được ngày tháng, thay Pin, chỉnh ngày giờ xong, tắt máy bị lại](#)
5. [máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em\(ngươi yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay \(o cung chet\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu bình thường\(luc chua thay o cung\) nhưng ma ko co lenh mo cho man hoat dong](#)
6. [nokia 1110i - máy nạp pin nhanh day, co cuoc goi den hoac goi di thi bao het pin tat nguon, mo nguon lai thi vach bao pin day](#)
7. [Nokia 1280,X1-01,N101...gọi pin yếu tắt máy](#)
8. [Nokia model : 3120 - Sạc pin hay bị phè pin dù đã thay pin nhiều lần](#)
9. [samsung e2222 - mình cắm sạc khi không có pin thì sạc vẫn lên, mình rút ra lienf, nhưng khi mình bỏ pin vào máy sau đó khởi động nguồn thì mà hình bị mờ đi,i như là mình giảm độ nét của màn hình](#)
10. [samsung modelcs20h2 - mình moi nhan caj tivi sam sung modelcs20h2 bi chet so anh sang mjh da thay con khac vo thi thay bi cham doc ngang .va mjh da thay doc khac vo duoc roi nhug no lai bi nhjem tu 2ben hong o gjua thi ko bi mjh da khu tu ma van ko het .cac bac cho e hoi bi den yeu hay mjh thay doc chua dung vay cac bac .](#)
11. [tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.](#)
12. [yeu cau may anh em ben dien thoai di dong lich su 1 chut nha - yeu cau may anh em ben dien thoai di dong lich su 1 chut nha](#)