

Câu 16092 của bạn phihung - đã có (2) trả lời & góp ý.

sony KV-HA212M50
tình trạng máy ngắt nguồn

Chú thái hòa và ae cho hỏi,máy sony 21 hình hơi dẫn trên và dưới khoảng 2cm còn 1 nửa chữ vtv,tiếng bình thường, chạy khoảng 1 đến 2 phút ngắt toàn bộ,đèn đỏ báo nháy 2nhịp 1lần,mong chú hòa cùng ae giúp đỡ hướng sửa chữa,xin cảm ơn

— [●] [●] —

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 10 / 3 / 2017

cao áp đi bạn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phihung (daovanhung251285@yahoo.com)- 10 / 3 / 2017

Vâng.cảm ơn chú đã giúp đỡ

Các bài viết tương tự:

- [1. main pc asrock g31 vs2 - cắm rắc nguồn 12v thì cick nguồn quạt quay rồi ngắt, bỏ đường 12v thì cick nguồn không bị ngắt,nhưng k lên gì.](#)
- [2. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được

3. May lanh - Daikin ga22 - Mo nguon len chay duoc 2 phut la ngắt mất đèn.Ngắt ty xong lai lai len đèn lai. Dàn nóng rất sạch. Ok het dong A chay co 4.5A may minh 1HP
4. máy lạnh daikin.... - các bạn cho mình hỏi. ví dụ như 1 máy lạnh đang chạy bình thường nhưng ví 1 lí do nào đó mà lock chạy cao dòng nên thermit ngắt lock. như vậy là điện cấp ra dàn nóng vẫn còn đúng ko các bạn. chỉ có thermit ngắt thôi fai ko hay là boar ngắt điện ra dàn nóng luôn
5. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao .
6. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
7. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguần 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
8. sony ha212m50 ic dán - hư cao áp.thay cao áp zô thì mất chói có tiếng có hiển thị.kiểm tra abl dc hơn 3v
9. ti vi panasonic TC-25FG20M mở nguồn máy chạy lại ngắt - mở nguồn máy chạy lên lại ngắt luôn
10. Ti vi shap29inh máy chạy ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng dan xc690wjzzo - Máy len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tốt mình đã hút bo q603 và d602 lay nguon tu soi dốt va đã thay ic mạnh rồi ma vẫn như cũ
11. tivi sony 212m50 - cắm điện thì 125v đủ ..máy chạy dc 1.2 phút thì ngắt bảo vệ ...sau đó role cứ đóng zui ngắt hoài
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi