

Câu 3551 của bạn truongtatbinh - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): switching power supply

Hiện tượng: kích nguồn quạt không chạy

có 5v cấp trước ,nguồn chính không hoạt động,kiểm tra chỉ thay 1 con ic,không biết nó là ic dao động hay ic bảo vệ,cách kiểm tra thế nào. thank

— [●] [●] —

Phạm Đồng Thịnh (thinhphdong)- 23 / 9 / 2011

vậy là ATX của bạn đang sử dụng con Ic 6105

Manh (thuthu2)- 2 / 11 / 2011

TL494 là IC dao động, còn LM339 là IC bảo vệ

Manh (thuthu2)- 2 / 11 / 2011

TL494 là IC dao động, còn LM339 là IC bảo vệ

Manh (thuthu2)- 2 / 11 / 2011

TL494 là IC dao động, còn LM339 là IC bảo vệ

Manh (thuthu2)- 2 / 11 / 2011

TL494 là IC dao động, còn LM339 là IC bảo vệ

Manh (thuthu2)- 2 / 11 / 2011

TL494 là IC dao động, còn LM339 là IC bảo vệ

Manh (thuthu2)- 2 / 11 / 2011

TL494 là IC dao động, còn LM339 là IC bảo vệ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van Giang (hunggiang)- 25 / 10 / 2012

nguồn mà chỉ có 1 IC thì đó là IC tổng gộp cả dao động và bảo vệ

Các bài viết tương tự:

1. [ATX - Switching power supply - * mình đang gặp pan này. khi không tải thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
2. [ATX - Switching power supply - mình đang gặp pan này. khi không tải vào thì nguồn vẫn đầy đủ, quạt quay bình thường nhưng khi đưa tải vào nguồn giảm xuống, quạt không quay](#)
3. [ATX switching power supply model 250W - P.on không chạy](#)
4. [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huynh nào tung gap xin y kien chi giao](#)
5. [Main Asrock G31M-S - Khi không cắm nguồn cấp cho cpu thì kích nguồn được, khi cắm nguồn cấp cho Cpu kích nguồn không lên, quạt chỉ chạy xẹt một cái.](#)
6. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
7. [Nguồn ATX switching power supply model SD450W - Mat nguồn cấp trước.](#)
8. [nguồn ATX- POWER SUPPLY 350W - Mình đang sửa chữa nguồn ATX có hiện tượng là khi kích thì nguồn mồi lên rồi ngắt liền](#)
9. [nguồn switching power supply - made in china - kích quạt không quay](#)
10. [Switching power supply - Cấp điện vào chưa kích là nguồn hoạt động liền, mình hút](#)

[dây xanh lá ra nguồn vẫn hoạt động](#)

11. [Switching power supply MU-500w - SỤT ÁP KHI CẮM TẢI VÀO](#)
12. [tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quặtj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ](#)