

Câu 14882 của bạn Hoang kim hieu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Thay lock moi may media

Hiện tượng: Máy chạy nong ran.dc 2 phut ngay

Mong ae chi bao

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

le minh quan (leminhquan0123456)- 22 / 5 / 2016

Lóc chạy nong co nhiều Nguyễn nhân .kiem tra tu co tốt ko.cap can dung trua.co bi tác ga ko? Va Cuoi la lóc

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [điều hòa lg may thường - chào anh em trên dd. mình nhận của khách con điều hòa LG bị chết lock. mình mua lock bãi của mitsu thay vào thì thấy lock chạy rung lớn và thấy kêu to. mình mới vào nghề thay con này đầu tiên mong anh em trên dd chỉ cho cách thay dầu lượng dầu bao nhiêu](#)
- [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì lóc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau](#)

khí chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!

4. Màn hình LCD Acer 17,5' - màn hình chạy đc 15 phút thì ngắt.đèn công tắc không sáng,không tắt hay bật đc để tầm 30 phút bật lại lên bình thường nhưng chỉ dùng đc 10-15 phút lại ngắt
5. Máy điều hòa hai chiều panasonic 12bfu ,e không nhớ moden nữa, may không phải internet - Máy cấp điện ra cục nóng đượ 2_3 phút là ngat ,5 phut lai chạy, như thế mai,em đã thay cảm biến, mà không đượ, gas đầy đủ
6. máy lạnh daikin.... - các bạn cho mình hỏi. ví dụ như 1 máy lạnh đang chạy bình thường nhưng ví 1 lí do nào đó mà lock chạy cao dòng nên thermit ngắt lock. như vậy là điện cấp ra dàn nóng vẫn còn đúng ko các bạn. chỉ có thermit ngắt thôi fai ko hay là boar ngắt điện ra dàn nóng luôn
7. thay lock tủ lạnh - e thay lock mới cú hay bị debug cũng làm đúng quy trình mà vẫn bị.có bác nào chỉ cho e làm thế nào để thay lock tủ lạnh một phát ăn ngay không các bác
8. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,đượ 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy đượ 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng đượ 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không đượ , mong các anh chỉ bảo
9. tủ daiwoo 130l ga 12 hư lock.e đã thay lock ga 134 và thay dầu 134.tu làm đá đc nhưng tecmic ngắt vì quá nóng dòng đo dc là 0.8~0.9A - khi lock đóng lại thì bị ì dòng đo đc 4~5A .đóng vài lần nv thì đc .xong cứ lặp đi lặp lại.
10. tu lanh panasonic - lock chay binh thuong , kiểm tra đương đầy không nóng , dàn nóng khong nong , dàn lạnh khong có bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thoi ngan đá thấy nóng
11. tủ toshiba không làm đá đượ - mình mới thay lại dàn nóng nạp gas >dàn nóng nóng đều, đường về chân lock có đổ mỡ hôi những vẫn không làm đá đượ chỉ có hơi lạnh thôi..
12. VTB US2188 (đèn ngấn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....