

Câu 15890 của bạn nongngochung - đã có (3) trả lời & góp ý.

Ti Vi LG 21FU4RG  
tình trạng Cao áp

Chào các anh chị trên diễn đàn. Em đang nhận một máy LG moded như trên. Lúc đầu máy bị hư cao áp. Em thay cao áp mới vào máy chạy bình thường rồi nhưng được khoảng 2 phút là con trở cấp nguồn cho cao áp nóng ran lên và đứt luôn. Trong khi hình ảnh vẫn bình thường. Em đã thay thư trở su vào mà vẫn bị. Tụ C so và tụ lọc biên áp kích cũng đã thay. Lái tia cũng thư rồi nhưng không được. Cũ chạy một lúc là đứt điện trở cấp nguồn. Vậy co anh chị nào gặp ca này rồi tư vấn giúp em với. Em xin cảm ơn rất nhiều

— [●] [●] —

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 29 / 12 / 2016

Thay cao áp đúng chưa 6006v nhé.hút hờ chân b+ cao áp tải giả bóng đèn vào chân b+ cao áp xem trở có nóng k R cấp nguồn nuôi cao áp chỉ 1 om thôi nhé thử rồi tính

**nongngochung** (hungnong )- 29 / 12 / 2016

Chau cảm ơn chu Hà Việt Chuyên. Đê chau xem lại đê. Cao áp của máy là cao áp 0363 chau thay đúng rồi nhưng chắc cũng phải thử cục khác xem sao

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyenvanlam** (lamgrandi10 )- 30 / 12 / 2016

pan này mình có gặp một lần bạn thử cô lập đoạn mạch in từ điện trở cấp B+ đến chân cao

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

áp và thay vào đó bằng một đoạn dây điện nối lên thử xem .đời LG hay bị rỉ mạch

## Các bài viết tương tự:

1. [Amplý vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hông bo echo](#)
2. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
3. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rờ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hông công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(,bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
5. [LG 21fu4rg - Nổ vert . Kiểm tra nguồn cấp cho vert thì 35v lặn .](#)
6. [lg model 21fu4rg - hong phan meo goi](#)
7. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lũng sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
8. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
9. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nuocs khong thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
10. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
11. [Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp](#)
12. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)