

Câu 15907 của bạn nongngochung - đã có (4) trả lời & góp ý.

Ti Vi Panasonic TC_21RX28V
tình trạng Ngắt

Panasonic moded như trên. Bật máy lên cao áp đóng màn sáng mờ đục như hư để đèn hình được khoảng 5 giây là ngắt. Đã kiểm tra và thay thư đế đèn, ic màn, ic nhớ, ic tổng, lái tia, nguồn +_16,5v cho màn hình đủ. Thay hẳn cả vi đuôi khác sang cũng không được. Vậy bác nào gặp ca này rồi chỉ giáo cho em vài chiêu với. Em mới làm nghề chưa va chạm dòng panasonic này nhiều. Xin cảm ơn các bác nhiều

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 1 / 1 / 2017

nếu thay cs màn hình k được ,,thường là hư tổng

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 2 / 1 / 2017

Kt thay thử R860 nhé

nongngochung (hungnong) - 2 / 1 / 2017

Cám ơn 2 bác. Đề mai cháu thư rồi phản hồi y kiến lai sau. Hôm nay bận việc khác nên chưa động đến được

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van nguyen (hungthinh) - 16 / 1 / 2017

tivi pana lam dc chua ma ko thay báo cáo vậy

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hỏng bo echo](#)
- [2. crt pana tc 21rx28v - cắm điện dòng rít cái là ngắt luôn. em đã thay thử R 889, màn. máy chạy tổng 49x](#)
- [3. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy dc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [4. đầu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy, hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vĩ các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh key đĩa](#)
- [5. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [6. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vĩ nguồn và công suất rơ le bảo vệ năm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +52 vol cho công suất +17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tụ diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,,](#)
- [7. máy giặt panasonic không nho mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt. đường hơi không tắc dây hơi không thủng. đã thay r phao nhưng vẫn không được. nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ. khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01. mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [8. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn. mình đã thay thạch anh 16M. nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay.](#)
- [9. máy lạnh daikin.... - các bạn cho mình hỏi. ví dụ như 1 máy lạnh đang chạy bình thường nhưng ví 1 lí do nào đó mà lock chạy cao dòng nên thermit ngắt lock. như vậy là điện cấp ra dàn nóng vẫn còn đúng ko các bạn. chỉ có thermit ngắt thôi fai ko hay là boar ngắt điện ra dàn nóng luôn](#)
- [10. midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. \(chạy ngắt chạy ngắt\) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao.](#)
- [11. Panasonic 25FG22v tổng 49x. - rơ le đóng nhả liên tục. nguồn thứ cấp nháy theo. hồ B+ tại cao áp nguồn đủ, tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục. đã thay thử cao áp vẫn vậy. kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục.](#)
- [12. ti vi panasonic TC-25FG20M mở nguồn máy chạy lại ngắt - mở nguồn máy chạy lên lại ngắt luôn](#)