



ti vi plasma samsung ps43f4900 - mất nguồn cao áp , nguồn 5v 15v
đầy đủ , âm thanh đầy đủ | 1

Câu 16341 của bạn luongminhngoc - đã có (4) trả lời & góp ý.

ti vi plasma samsung ps43f4900

tình trạng mất nguồn cao áp , nguồn 5v 15v đầy đủ , âm thanh đầy đủ

bác nào biết pal bện con này xin chỉ giáo với ạ

— [●] [●] —

nguyen thanhnguyen (dien tu thanh nguyen)- 27 / 6 / 2017

để máy chế độ tắt chờ để đồng hồ sẵn vào chân vs dùng khiển bắt máy chạy kim đồng hồ
lên rồi mất ngay , hư cao áp , ko lên tí nào hư nguồn,.. đổi nguồn 400k bán thẳng 500k

luongminhngoc (luongminhngoc)- 28 / 6 / 2017

cảm ở bạn , mình bỏ main cao áp ra gắn tai gia 220v vào vs đó được 205v nên rồi mất luôn
,5v,15v vẫn còn, âm thanh tốt, nghi chet chip 25600 nhưng chưa có thay, main model p43hn-
ddy .cho mình xin số đt có gì mình liên lạc

luongminhngoc (luongminhngoc)- 28 / 6 / 2017

mình bỏ main cao áp ra gắn tải gia 220v vào vs đo được 205v mất ngay ,nghi hư chip 25600
nhưng chưa có thay .5v 15v tốt âm thanh tốt

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 28 / 6 / 2017

cần mua gì cũng có dt 01698045362

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cân giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 về tháo luôn 4 con ra khỏi về đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 về nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 về ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [Amply vĩ mix và vĩ echo đúng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [bếp hồng ngoại pana - bat nguon may bao e4. nguồn đủ .wat quay..cam bien tot. bep đóng ngắt liên tục. chỉ hơi ăm thoi](#)
- [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hồng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đâu kts T13 trung quốc - Moj người đoán xem bệnh nay là j né m làm xog rụi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lập đj lập lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhung khj đưa nguồn khác vào thj máy chạy bt.](#)
- [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ](#)
- [may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tai chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .](#)
- [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp](#)
- [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)