

Câu 15777 của bạn nongngochung - đã có (6) trả lời & góp ý.

Ti vi SAM 21
tình trạng Khong len hinh

Em đang nhận một ti vi SAM 21 bị hư sò dòng và đứt điện trở su 8,2 Ôm gần so dong. Đã thay so và điện trở mới máy chạy bình thường nhưng được khoảng 10 điện trở su 8,2 ôm rất nóng. Sơ không ôn nên không dám chạy tiếp. Nó còn nguyên nhân nào nữa mong các bác chi giáo với. Em mới vào nghề nên ít kinh nghiệm. Xin cảm ơn các bác rất nhiều

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 3 / 12 / 2016

trở này ở chân E sò dòng,,nên cho trở 10 w,,hoặc cho trở 3,3 ohm/5w..cần thiết đấu tắt,,nếu nó k phải là đời bù méo..(trở này mục đích hồi tiếp tại chỗ,,nó tự động giảm dòng BE,,khi định thiên đột ngột tăng cao”),,nhưng thực tế nó có thể làm mất tính ổn định ngang,,dễ làm uốn éo hình ảnh..

nguyen van hai (LIEN VAN TAM) - 3 / 12 / 2016

Thay cao áp thử đi bạn mình gặp ca này hoài không hư sò mà đứt trở không hà

thaihoa (dthoa) - 3 / 12 / 2016

nếu cao áp bị chạm dây sơ cấp,,hoặc quá tải dây thứ cấp,,dòng qua sò ngang lớn cũng sẽ làm nóng trở 8,2 ohm(trường hợp này rất hạn hữu)

dangnhattin (dangnhattin) - 3 / 12 / 2016

em cũng gặp 3 con bị như thế này rùi,,,mua trở mới về thay vào 3 tiếng là nóng phòng tay,,,trở này 8,2omh 10w,,,em thay 3 con mới cũng vậy thui,,,rất cuộc lấy con trở 6,8omh 5w trong bo trung quốc bỏ vào chạy mát rượi à,,,ngặt nỗi tội 3 cái tivi mà gỡ dc có 2 con trở à,,con thứ 3 em lấy 2 con 8,2omh gép song song lại chơi luôn thấy cũng ổn,,,3 con tivi cùng một bệnh,cùng 1 model,,là tivi SAM mặt nạ màu trắng,,,,,,

nongngochung (hungnong) - 3 / 12 / 2016

Cảm ơn mọi người nhé. Em thay con 10w/3,3 ôm vào rồi. Cộng thêm việc vít vào cùng tan nhiệt của sò dòng. Chạy ca ngày ko sao rồi. Cư lấy tiền trước rồi bảo hành sau cũng được. Kkk

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 5 / 12 / 2016

Đừng vít chung vs sò dòng vì bản thân sò cũng nóng lắm rồi .giảm đk nóng trở thì sò dòng lại rẽ ra đi kaka

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
- [2. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và đợc em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [3. may giăt media cua ngang.thường - giăt binh thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lông .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhung luc ấm lại bị. sẩy vĩ cũng ko đợc.](#)
- [4. may giăt sanyo 7kg - máy cứ phải sẩy vĩ máy mới chạy tốt. minh da thay thạch anh rồi nhưng van khong đợc](#)
- [5. máy giăt sharp 75EV - máy không bấm đợc nút nguôn . mình đã thay thạch anh 16M, nhưng vẫn không đợc còn máy con tụ chưa thay đợc vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tvj tq, nên đồ lè nỏ đờng hỏ, đo đờng kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không đợc kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự đưng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguôn vào bộ nguôn, máy tự chạy + nguôn, quạt cpu](#)

chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

9. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
10. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045, - tivi bi meo hinh o phan dau.thay con so dong vao la hinh anh dep,nhung gio no bi benh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hinh no bi re tieng va bi rung man hinh