



Câu 14624 của bạn tranthanhtung - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): ti vi Sam Sung CS21H4S

Hiện tượng: chạy 3 hôm lại hư đi ốt nắn nguồn 125v

đã kiểm tra thay tụ lọc nguồn xung quanh đi ốt và thay cả bớt nhưng vẫn vậy. Ai đã gặp bệnh này giúp mình vs

— [●] [●] —

Lê Khảm (lekham1970)- 10 / 4 / 2016

có thể biến áp xung nguồn rỉ hoặc hở vệ sinh sạch sẽ, thay song song 2diot nắn 125v là OK.

dangnhattin (dangnhattin)- 11 / 4 / 2016

nếu làm như LÊ KHẨM mà còn cháy thì thay cao áp...

tranthanhtung (tung@123)- 11 / 4 / 2016

mình đã thay bớt rồi nhưng vẫn vậy liệu có phải thay biên thế xung không.

Lê Khảm (lekham1970)- 12 / 4 / 2016

theo mình bạn tháo biến thế xung ra vệ sinh .bật đồng hồ thang*10K đo cuộn sơ và thứ nếu kim nhích nhẹ thì b.áp bị ẩm bên tronglấy 2diot xung 5A Thay song song vào cho máy chạy 1h chạm tay vào xem diot nóng o.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tranthanhtung (tung@123)- 19 / 4 / 2016

cảm ơn banlêkham mình đã laydio oamsung slim thấy và kẹp tản nhiệt đến nay chưa thấy hư bạn ạ

Các bài viết tương tự:

- [đâu dvd tàu calindax - chạy đĩa hát dc 1 bài tự động reset load lại đĩa hiện no disc lúc mất hiển thị led lại load lại chạy, hát dc 1 bài lại bị đã vệ sinh vì các đường truyền vẫn báo đèn nguồn xanh key đĩa](#)
- [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [Gunnars MD-9999 - lúc khách đem tới đĩa k chạy . e kt thì chết 3kon đi ốt , 4004 bên boos hình . thay xong cho chạy thử được nhưng nó lên đĩa vẫn chạy .nhưng pị đứg nhạc . tắt đi để nguội . pật lên lại chạy cứ thế](#)
- [man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhưng cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
- [Máy giặt pana - Mat nguồn cầu điốt nắn ra 55v có phải là hư cầu nắn ko mọi nguoj.cho hỏi cầu nắn thường cho ra mấy v nhỉ](#)
- [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ - Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh](#)

kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ

8. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái
9. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
10. Tivi sam sung 29in may6 chạy ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình roi lại ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vậy lap đi lap lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
11. tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhà đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt cuộn dao động tròn tròn hình trụ e thay cuộn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ