



Ti vi shap29inh may chay ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng đàn xc690wjzzo - May len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tot mình đã hút bo q603 và d602 lay nguồn tu soi dốt và da thay ic mạnh roi ma van nhu cũ | 1

Câu 15814 của bạn Nguyễn Đình Dũng đã có (3) trả lời & góp ý

Ti vi shap29inh may chay ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng đàn xc690wjzzo tình trạng May len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tot mình đã hút bo q603 và d602 lay nguồn tu soi dốt và da thay ic mạnh roi ma van nhu cũ

Hien tai minh chua co huong giai quyet kinh mong cac ban tho tren dd ai biet xin tu van giup xin cam on

— [●] [●] —

tran van khoa (vitamin)- 11 / 12 / 2016

Mình nghĩ là cao áp ùi. Đo nhanh xem có áp ra cao áp ko

Nguyễn Đình Dũng (dung1989)- 11 / 12 / 2016

Uh mình cunh nghi la cao ap nhung cao ap khi do nhanh nguồn vẫn ra đủ soi dot do nhanh van dc 5v ac

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 12 / 12 / 2016

A nghe và để ý kỹ cao áp khi ngắt có phát ra tiếng bụp nhẹ là chính xác lun đấy



Tivi shap29inch máy chạy ic nguồn 6556 ic màn hình 78045 ic tổng đàn
xc690wjzzo - Máy len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do
nguồn b+tot mình đã hút bỏ q603 và d602 lấy nguồn tu soi đốt và đã

thay ic mạnh rồi mà vẫn như cũ | 2

Các bài viết tương tự

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [chào các ban. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các ban góp ý giúp mình chuyển la the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xach tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhờ các ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới thiệu có ko các ban nhi?ban nào đã tung làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các ban nhiều.](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hien em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
- [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguồn là 5Q0765R...](#)
- [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)



- Ti vi shap29inh may chay ic nguồn 6556 ic màn 78045 ic tổng dan xc690wjzzo - May len nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn B1 tốt mình đã hút bộ q603 và d602 lấy nguồn từ sợi đốt và đã
- [vì trung quốc tổng 8873 màn 7840 dòg d1556 cao áp báp24d40 - soc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k dc dc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp dò từ sợi lái màn về chân vì 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)
 - [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)