

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15623 của bạn Nguyen Thanh Do - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tiv crt tcl trung quoc

Hiện tượng: may chay binh thuong khi ve anh den trang ,nhung khi co mau thu anh bi chop luc co luc mat,bi co phan manh o duoi

em da thay the toan bo visu ly,ic 8842,ic nho,ic manh nhung chua dc,mong cac bac chi gup.em xin cam on

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
2. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nộ đườg hờ, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quoc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chay pjh thuog lạ thật. - .](#)
3. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3](#)

- tivi crt tcl trung quốc - máy chạy bình thường khi về ảnh đen trắng, nhưng khi có màu thu ảnh bị chop lúc có lúc mất, bị có phản ánh ở khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái, em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị có 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc không nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
4. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy, lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp, ngắt luân nguôn 12v. Mong mấy bác, anh chị giúp ạ
 5. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro, neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
 6. ti vi sony 32 model klv-32x300 - may chay dc 10 den 15p la bao loi den do chop chop bat ko dc nua nhưng rut ra cam laj thj laj chay binh thuong nhưng dc mot luc sau laj bao loi
 7. tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều có hiện tượng có hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp cho ic màn hình vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt ạ
 8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
 9. tivi tcl 29 trung quốc - máy chạy bình thường khi về ảnh đen trắng, nhưng khi có màu thì bị chop liên tục lúc có lúc kg, và bị có phản ánh ở dưới
 10. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay, tinh trang nguon 110 tot, nhưng khi nhan nut kenh giao dong chay khoang 2giay lai tat, thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay, nhưng khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu, da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc
 11. vi may giat toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko có quốc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường
 12. vĩ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dòg d1556, cao áp báp 24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc. màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol. dò từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol. khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k dc.