



Tivi 29in samsung slim - Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữ vòng tròn | 1

Câu 15755 của bạn Trần vũ linh - đã có (17) trả lời & góp ý.

Tivi 29in samsung slim

tình trạng Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữ vòng tròn

Mong mọi người giúp em

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 11 / 2016

đây là hiện tượng của tivi bị mất YOK nhé,,,mất cả 2 yok dọc và ngang,,,màn hình chỉ sáng tâm giữa tivi,,,,,,,,,cậu này ko có kiến thức cơ bản nhất sao mà làm ăn gì dc đây nhỉ,,,,yok dọc dùng để lái các tia quét theo chiều dọc,,,yok ngang lái tia quét theo chiều ngang,,và vì thế nếu màn hình hiển thị ta sẽ biết nó hư phần nào,,,,,hihhih,,tối vui vẻ nhé,,chúc cậu thành công,,,ah quên cậu lấy tay vịn vào cái nút cao áp dc gắn trên màn hình ấy rùi bật điện xem thử có bị nữa ko?

tran van luc (tranluc90)- 28 / 11 / 2016

Ghê vậy bac dangnhattin nhớ cậu ấy bị điện giật hư sao ạ

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 28 / 11 / 2016

cười thán muốn im lặng àm nghe câu này ko kìm được,,thằng nỏ mịa nói thế lỡ họ ko phải thợ sờ vào thật thì sao hả thằng nỏ này,,chết ko chết mà chỉ sợ dở khóc dở cười,,tao sớm muộn cũng phải đấm cho mày vài cái mới hả cơn giận

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 28 / 11 / 2016

vợ ko cho chịch hay sao mà hơi tí là nổi điên,,hay yếu sinh lý vợ chán hả thằng nỏ

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 11 / 2016

người ta có câu NGU thì hư chứ bệnh quạn nổi gì,,,,,,,,,,,,,,,,,Thằng HÂN,,,,,,,,,tao có đụng chạm gì mày ko ?,,,,ngon thì lên vua đột kích chem với tao,,,tính tao vui nhưng hơi nóng chút thui,,,,,,,,,mày có cần tao gửi hình nệm ra cho mày đấm đã tay ko.....hahahhaa,,,mai kêu vk mua vải về may cái hình rùi nhét nệm vào gửi ra cho mày nhak,,,,,hhhihihihihi anh ĐỒ kính mển....

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 11 / 2016

theo chủ thớt nói,,hình có 1 CHẤM THANG có NGHĨA,,máy đã lên hình chấm thang có



Tivi 29in samsung slim - Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn

hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữa vòng tròn | 2 nghĩa đầu chảo mất tín hiệu hoạt bị vô hiệu hóa kênh,,,nếu là thợ thì ko nói nhưng nếu là khách thì như thế thui,,,không có cái tivi nào lên hình lại có dấu chấm THANG dc,,,,,,,,,TRẦN VŨ LINH hãy lưu ý và kiểm tra nói rõ nhé,,,,,tui chỉ đùa thui đừng làm theo mà mất mạng,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 11 / 2016

TRẦN VŨ LINH,,,,,tivi của cậu ko hư nhé,,cậu thử chuyển tivi về chế độ tivi (kênh tivi) nếu có hình bình thường vậy là do đầu chảo mất sóng hoặc đang bị cắt kênh,,,,,cậu thử kiểm tra tín hiệu chao xem sao,,,,,,ok nhé,,,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 11 / 2016

đọc câu hỏi không kĩ nên hơi nói lộn xộn mong mọi người bỏ qua,,,,,hahahhahaha,,,đúng ko anh ĐỖ (HÂN)

tran van khoa (vitamin)- 28 / 11 / 2016

Thông báo cho hai cậu Hân và Tin . Nếu hai cậu mà cãi lộn nhau trên d ã làn nữa mình sẽ khoá nick của hai cậu trên d ã này. Admin đã cho phép tui rùi đấy

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 28 / 11 / 2016

chỗ đấy là chỗ của cái búa hiiii

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 28 / 11 / 2016

ô tín đại cốc,,,em đã nghe rõ,,cứ tưởng vợ ko cho chịch nên hâm,,cuối tháng làm hòa nhé em yêu,,,chào các anh nhé,,,làm chút cho sôi nổi thôi anh khoa anh thanh nguyên,,thợ điện tử ko cười ko nói nó dân cũng thành tự kỷ nghiệm khắc quá khách ghét,,đúng ko em yêu tín nổ,,kakakakaka,,anh khoa anh có biết admin là thầy của em ko?admin khóa níc em em chạy lên hà nội ngay,,kaka

dangnhattin (dangnhattin)- 28 / 11 / 2016

anh KHOA ai cũng có thể nói em nhưng riêng thằng ĐỖ thì ko.....tao ko muốn làm hòa với mày nhé ĐỖ,,,,,thầy mi làm admin thì sao,,,,,hahahah,,,,,bắt đầu nổ theo tao rùi ah,,,,,ăn theo mốt của anh ah ĐỖ,,,,,

tran van khoa (vitamin)- 29 / 11 / 2016

Hân học trung tam của Thầy Vĩnh ah. Thế thì càng phải tôn trọng thầy nha . Chú mà vợ vịn a click nik của chú đấy.

tran van khoa (vitamin)- 29 / 11 / 2016

Dangnhattin mà bay ra Bắc thì lành ít dữ nhiều , ko pít là tin mừng hay tin zui . Mừng vì a dc hội ngộ còn... Bùn vì Tin xẽ tử vì volcamen... Vợ ẹp để cho ai?????...

dangnhattin (dangnhattin)- 29 / 11 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Tivi 29in samsung slim - Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn

hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữa vòng tròn | 3
biết chừng nào đủ tiền mà ra bắc anh ơi (KHOA) mà cũng ko dám ra,,,,, sợ thằng ĐỒ nó
manh động,,,,, thanh niên dạo này manh cái động lắm anh ơi,,, tụi trẻ trâu hay làm liều,, em
mà ra bắc chắc thằng ĐỒ không tha cho em đâu,,,, ko phải em sợ nó,, nhưng vì vk con nên em
xin thua nó 1 bước,,,,, hihiihihi, đúng ko thằng ĐỒ

đỗ đình hân (contavoitroi1992)- 29 / 11 / 2016

bạn đâu đáng sợ thế đâu toàn đa nghi,, chú chưa phải tào tháo,, đã có thuốc đặc trị chú tin
nhé,, khoa huynh là anh của 2 đứa ăn sẽ gọi thêm bia thêm tay vịn cho hai đứa

Dương Trung Thành (091008320)- 29 / 11 / 2016

Tho^ng ba' o . Ba' c Tra^`n Vu~ Linh . dda~ tha' o su+? a va` la` m theo ta^`t ca? ca' c y'
kie^`n do' ng go' p cu? a ca' c ba' c . nhu+ ng mo+` i thu+? ba' c dda^` u tie^`n thi` ko pha? i
thu+? ca' ch kha' c nu+~ a

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Dương Trung Thành (091008320)- 29 / 11 / 2016

Tho^ng ba' o . Ba' c Tra^`n Vu~ Linh . dda~ tha' o su+? a va` la` m theo ta^`t ca? ca' c y'
kie^`n do' ng go' p cu? a ca' c ba' c . nhu+ ng mo+` i thu+? ba' c dda^` u tie^`n thi` ko pha? i
thu+? ca' ch kha' c nu+~ a

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le](#)

Tivi 29in samsung slim - Bật tivi lên chỉ sáng 1 khung nhỏ ở màn

hình. Có vòng tròn và dấu chấm thang ở giữa vòng tròn | 4

[ko đóng...thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất...lên đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)

2. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tếp lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zây ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều ,](#)
3. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [máy lạnh daikin,samsung,lg.... - mình vệ sinh đầu lạnh có cần giữ cánh quạt lại không các bạn. khi mình đi học thấy kiu không cần giữ. mà giờ đi làm người ta kiu giữ không giữ sẽ bị cháy. ai có kinh nghiệm chỉ mình với. mình không dám thử lỡ cháy thiệt chắc hư](#)
5. [máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bả đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
6. [mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với](#)
7. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong](#)
8. [Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .](#)
9. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
10. [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
11. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tạì lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)
12. [Tosiba e 920 - Máy bị hong mach giu nguon.minh giu nguon thi len.tha ra la mat.ae cho minh hoi mach giu nguon nam o vi tri nao vay va gom nhung linh kien nao vay](#)