

Câu 10884 của bạn thai 2408 - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi darling

Hiện tượng: mất av

anh em có kinh nghiệm xin chỉ giúp TDA 9381 samsung có thay được cho TDA 9381 darling không em thank!!

— [🔍] [🔍] —

nguyễn đang khôi (nguyen dang khoi) - 30 / 9 / 2014

liên hệ để mua ic darling .0904677396. a hưng !

huynh dac luan (dacluan05) - 30 / 9 / 2014

k trùng đầu pạn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Dương Trung Thành (091008320) - 30 / 9 / 2014

ko thay đc đầu

Các bài viết tương tự:

1. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
2. TIVI CRT DARLING MODE 21F93U - HIỆN TƯỢNG:hình ảnh bình thường nhưng vol về o máy không ngắt tiếng mà hát một loa
 3. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041 - Nguồn B+ ra tốt (tải bóng đèn) nhưng khoảng 5s là tụt từ từ về 30v.. phần ngang chưa kịp hoạt động,, đo nhanh thấy cực B lái ngang có vol rồi mất,, nhưng sau biến áp kích (cực B sò ngang thì ko có)
 4. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041... FBT mất số - Bật công tắt nguồn lên,,, nguồn ra đủ khoảng 5s thì từ từ tụt về còn khoảng 30v...
 5. tivi darling 14 in ic tong 76810 - len mang sang nhieu mau chay mot chut la tat may
 6. Tivi darling 21d 930fs - Màn hình co dọc chỉ còn khoảng 8-10cm méo góc hai bên phía trên ích 7840 không ra nguồn ở chân vert out
 7. tivi Darling 21F93U tổng 11106 - con tụ 10m 250v gần sò ngang, bật máy chạy chừng 1 phút rất nóng phù đầu, mong các bác chỉ giáo em mới vào nghề cong yếu quá
 8. Tivi darling f93u - Bị giãn ngang và nổ tụ 10μf 250v cắt ac của yoot
 9. Tivi Darling model 219f3u - bật máy 5s đèn báo nguồn tắt, tivi vẫn chạy, không nhận điều khiển từ xa, ấn các phím trên TV màn hình hiện lên chìa khóa, không điều chỉnh gì được
 10. tivi lcd led DARLING 32HD931 - Máy có hình mo đèn nền không sáng mình đo điểm + cấp cho đèn được 12v vậy có phải là bị đứt led không các bác
 11. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.
 12. Tivi màu - tivi crt darling 21f93u, IC tổng TDA11136PS, Nguồn STR6554A, IC Vert TDA 4865A - Mở máy lên có ánh sáng , hiển thị tốt, khoảng 3s cúp mất ánh sáng lập lại như thế