



TIVI HITSUJI MODEL VH-21UT18...IC tổng là 8873,cao áp là 1010A.... - máy bị đột mưa tốc mái nhà bị ướt mưa đã sấy lại, máy bị hư cao áp và sò dòng đã sửa song nhưng giờ bị mất tiếng kt nguồn và tụ cấp nguồn thì không hư...chưa thay thử ic tiếng.... | 1
TIVI HITSUJI MODEL VH-21UT18...IC tổng là 8873,cao áp là 1010A....
tình trạng máy bị đột mưa tốc mái nhà bị ướt mưa đã sấy lại, máy bị hư cao áp và sò dòng đã sửa song nhưng giờ bị mất tiếng kt nguồn và tụ cấp nguồn thì không hư...chưa thay thử ic tiếng....

mong các cao nhân giúp đỡ ạ...

—●—●—

Thành Hungelectronics (truong van hung)- 24 / 3 / 2017

e đã thay ic tiếng và đã có tiếng r ả. hư hư sò dòng+cao áp,co dòng 2 bên 2cm và rồi lại mất tiếng, thì bây giờ đã song.... chúc m,n buổi trưa vui vẻ...

tran van khoa (vitamin)- 24 / 3 / 2017

Con tv này bữa trước đã đăng tin nhờ trợ giúp ui mà . Sao để lâu vậy ko xử lý cho khách . 80% là panel, 20%là tab+ thanh gỗ... Ko bít rơi vào trường hợp nào . Nhớ ko nhầm là bữa trước bác alo cho e đã tư vấn rất cụ thể ui thi phải

Thành Hungelectronics (truong van hung)- 25 / 3 / 2017

bác oi con này là tivi crt của khách bị tốc mái nhà bị nước mưa vào mà ạ hìh tks bác nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 26 / 3 / 2017

TIVI HITSUJI MODEL VH-21UT18...IC tổng là 8873,cao áp là 1010A.... - máy bị đột mưa tốc mái nhà bị ướt mưa đã sấy lại, máy bị Sorry bác chủ thót. E nhầm vào mục của bạn Samvankhu ở bên dưới: hư cao áp và sơ động đã sửa xong nhưng giờ bị mất tiếng kt nguồn và tụ cấp nguồn thì không hư...chưa thay thử ic tiếng.... | 2

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bỏ tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
5. [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
6. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
7. [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
8. [máy giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
9. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq. nên đổ lè nỏl đường hôl, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)



TIVI HITSUJI MODEL VH-21UT18...IC tổng là 8873,cao áp là

1010A.... - máy bị đột mưa tốc mái nhà bị ướt mưa đã sấy lại, máy bị

10. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy rít cao áp, nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò nhưng vẫn vậy](#) | 3
11. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
12. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)