



Tivi LG 21FU4RG - TỔNG LV76213 NGUỒN 6554 MÀN HÌNH 78141

DÒNG c6090 | 1

Câu 16351 của bạn NGUYEN THANH XUAN - đã có (8) trả lời & góp ý.

Tivi LG 21FU4RG

tình trạng TỔNG LV76213 NGUỒN 6554 MÀN HÌNH 78141 DÒNG c6090

sò dòng nóng cao áp không chạy đã thay cao áp mới thay tụ C417 (561/2k) các bác giúp em với ...

— [●] [●] —

NGUYEN THANH XUAN (xuannb)- 1 / 7 / 2017

nguồn bình thường . bỏ C sò dòng máy chạy có tiếng

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 1 / 7 / 2017

sò dòng nóng có nghĩa là cao áp đã chạy bạn thay con tụ chân C sò xuống mát 183/1600v thử nhé

NGUYEN THANH XUAN (xuannb)- 1 / 7 / 2017

tụ C sò nó là 561 thay 183 được à anh Havietchuyen

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 1 / 7 / 2017

Bạn tìm con nào có đầu 5 thay vào.đầu 1 thì thấp quá vì dù 541 531 chẳng hạn

NGUYEN THANH XUAN (xuannb)- 1 / 7 / 2017

681 thay đc không anh Hoang Van Luu

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 2 / 7 / 2017

Tụ 561/2 kv k phải nhé tụ C sò thoát mát thường là 202.203.123.153.183 . 2/kv hoặc 1600v nhé

NGUYEN THANH XUAN (xuannb)- 2 / 7 / 2017

con này nó từ C sò thoát ra mas , em có 1 cái LG như vậy nữa nhưng lại không có con tụ này .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoang Van Luu (luukaka5988) - 4 / 7 / 2017

Bạn tham khảo ý kiến của Bác Chuyên xem. nếu tụ C sò thay phải đúng nhé ko có hư đèn như chơi.

Các bài viết tương tự:

1. [LG21FS6RG tổng LG043, đèn ngấn - tivi ban đầu ko lên nguồn ktra hư ic nguồn, hư sò c6090](#)
2. [sumo 21 phẳng, Màn hình 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không dc, thay thử cả lái luôn r](#)
3. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình, kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình, chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung, tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a, ic nguông là 5Q0765R...](#)
4. [Tivi crt lg 21 . Đèn slim. Ic tong lv76213. Ic nguon 6554 - Màn hình tối thui có tiếng . trong tối vẫn thay được hình . Chỉnh g2 ko có tác dụng . điện áp g2 vẫn có. Tại chân đèn . tìm đèn 4v . g2 230vac . abl van có điện áp . Đã thay tụ abl trở . Đốt tim . Mà ko thấy gì](#)
5. [Tivi hitachi 21in đèn cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - Máy chạy dc khoảng 5s là là ngắt để ý nhanh hiện 1 đường sáng nằm ngang mình đã thay ic màn hình và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt và khi rút nguồn kiểm tra người thì thấy tụ lọc nguồn đường 45v tích](#)
6. [tivi jvc .ic tong 8897. ic nhỏ 24c08 .ic nguon 6554 - em đã cách ly b+ mà nguồn b+ ra roi tụ luôn về 0v. k có bóng báo.](#)
7. [Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic màn hình 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hiện tại máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm \(dường có thẳng\) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lại làm nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu](#)

8. [Tivi sam 21DA X9 tong 8873cs - bị hư màn hình liên tục kiểm tra điện cấp cho màn hình 24v đủ thay tụ xung quanh màn hình mà vẫn bị nóng hư](#)
9. [tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic màn hình la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dần đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ](#)
10. [tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn hình ic màn hình và kt lái màn hình cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn hình cũng không được](#)
11. [vũ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vi 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dần ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngắ\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)