

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16715 của bạn lê chí cường - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivi lg 42pj350

Hiện tượng: Board nguồn đóng cắt liên tục, rơ le đóng nhỏ, ko đo đc nguồn bị ở đâu ạ

Ae trong diễn đàn giúp e ạ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguôn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đem, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vẽ lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì](#)

lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)

4. Độ Board đơn năng A7 - không lấy đc 12v trên board A7
5. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏg mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .
7. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng ngắt liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hỏ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sỏ đỏng B+ nỏj cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
8. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , đượg khoảng 30 giỏy thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại đượg chạy vài giỏy lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ỏn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa đượg , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ỏn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
9. SOny 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhỏy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đang sáng thì đượg 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá"" tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có . đèn nháy 1 nhịp rồi đi đỏi.e thấy IC giao đỏng 1506 và sỏj lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đắg tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đở e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. VTB F 2183 - bắt nguồn nhấn power.cao áp hoạt đỏng rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc sáng lúc mờ.mays chạy sỏ nguồn D5011. sỏ đỏng5296.manh 78040 .tong 11105