



tivi LG model CT-21Q9 cao áp 6006V tổng 01CTMSA003B - cắm nguồn có bóng báo nguồn nhưng màn hình không sáng không tiếng |  
Câu 16306 của bạn doibuon - đã có (9) trả lời & góp ý. 1

tivi LG model CT-21Q9 cao áp 6006V tổng 01CTMSA003B  
tình trạng cắm nguồn có bóng báo nguồn nhưng màn hình không sáng không tiếng

mong ae giúp đỡ

— [●] [●] —

**maitrungtuyen** (maitrungtuyen )- 11 / 6 / 2017

Đo nguồn cấp cho sò dòng có không. Nếu có thì kiểm tra lại transistor đệm dòng bà biến áp đệm dòng. Cái này là phần dòng chưa chạy

**doibuon** (zing )- 14 / 6 / 2017

vâng cảm ơn bạn nhé. để mình kiểm tra lại

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 15 / 6 / 2017

cao áp đã chạy chưa vậy ??????đốt tim +G2+ ABL+ D502

**doibuon** (zing )- 15 / 6 / 2017

cắm nguồn chỉ có bóng báo nguồn cao áp k chạy bạc ợ. kt đường 8v thì có đến chân in của con kia 78R09API thì có ra chân out thì mất.từ 8v -> 5v...

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 15 / 6 / 2017

Thay 2 con tụ lá ở 2 chân thạch anh ic tổng tầm vĩ cho nó đi

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 15 / 6 / 2017

Thay 2 con tụ lá ở 2 chân thạch anh ic tổng tầm vĩ cho nó đi

**doibuon** (zing )- 16 / 6 / 2017

vâng cảm ơn bác ạ. để e thay thử

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 16 / 6 / 2017

Nhớ bấm mở nguôn nhé còn QUÊN k bấm thì .....lamf cả ngày

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

## Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

doibuon (zing) - 19 / 6 / 2017

rồi cảm ơn bác chuyên cảm ơn m.n đã giúp đỡ. con này e cho nó đi qua thái rồi ạ...

## Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [LG FLATSRON L1742S - \\*Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thị vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. \\*đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cảm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
- [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được](#)
- [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cảm vào nếu không cảm lái thì máy chạy cảm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cảm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)

tivi LG model CT-21Q9 cao áp 6006V tổng 01CTMSA003B - cắm nguồn có bóng báo nguồn nhưng màn hình không sáng không tiếng |

6. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
7. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
8. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
9. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
10. [tivi lg 17 - tivi vẫn có phong xanh bình thường nhưng k có muối.chạy tổng 938.e đã thay tông thay nhớ.kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được.theo cac bác e lên làm thế nào nữa.mong các cao thủ chỉ bảo](#)
11. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)
12. [tivi TCL model 21H281.có tổng 8873csang.cao áp là 0284.ic nguồn là K2645 - khách mang đến bảo là mất nguồn e thử thì thấy có bóng báo nguồn nhưng không lên hình. tháo ra kt thì thấy chập BE sò dòng.e đã thay sò dòng vs cao áp nhưng vẫn k được](#)