



tivi lg slim ic tổng dán 12135, ic màn hình 78045, nhớ 24c16. - mất hình  
nửa phía dưới | 1

Câu 11454 của bạn Nguyễn Văn Hồng - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi lg slim ic tổng dán 12135, ic màn hình 78045, nhớ 24c16.  
Hiện tượng: mất hình nửa phía dưới

em đã đo điện áp +16,5 -16,5 đủ..thay nhớ.thay toàn bộ diot phần màn hình của 1 vỉ giống hệt  
mà chưa được.mong anh chị chỉ dùm phải kiểm tra gì tiếp với ạ

— [●] [●] —

**quachthiphuong** (thuphuongtoan@gmail.com) - 9 / 12 / 2014

thay con tụ xuất màn hình đi,

**buihong** (buihong) - 10 / 12 / 2014

đây là bị co ảnh dưới chứ không phải là mất hình.khả năng các tụ phần màn hình bạn thay đi,kt  
cả cổ lái nhé

**Nguyễn Văn Hồng** (doctor el) - 10 / 12 / 2014

vâng.cam on mọi ng.em thay toàn bộ tụ và được rồi.nhưng thấy mình làm như thế kém  
quá.cái gì cũng thay hết.chẳng có tính khoa học

**quachthiphuong** (thuphuongtoan@gmail.com) - 10 / 12 / 2014

sao lại không khoa học bạn làm song rồi đã xác định chính xác con nào chưa do chưa gập  
pan này nên thấy khó thôi

**Nguyễn ngọc quang** (Dien tu ngọc quang) - 10 / 12 / 2014

Tu lan sau gap pan nay bác nhất dung 1 con tu 2200 mi 25v la het Benh k phai thay nhiều  
lam gi cho met .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**BUI VAN CHINH** (chinh0987741241) - 10 / 12 / 2014

pin 6 có 16v chưa .mà bạn thay luôn ic 78045 đi

### Các bài viết tương tự:

- [TCL 21F3UV tong 11135 vert 78045 nho 24c16 - mo may nguon len la cup ngay den do nhap nhay](#)
- [ti vi sam sung;CS21A530FL - nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om\(tông chạy ic dán\)](#)
- [Ti vi samsung cs29z50ml tổng 12156 màn hình la78045. - Bật máy tối thui . Có điện +-14vôn cho ic 78045 . B+125 đủ .áp 180 còn 90 . Sợi đốt 2von .đã thay cao áp . 78045](#)
- [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tường hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguôn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguôn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
- [Tivi LG29 F5RG . hư cao áp . Bị mất tem cao áp - Nhờ a e d đ có bác nào biết tên cao áp là gì giúp e với . LG slim , nguần màn hình + - 14V . Tổng 12011 . Nhớ 24C16](#)
- [Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì](#)
- [tivi sam sung, chạy ic tổng dán,ic màn hình 78045, - tivi bị meo hình o phan dau.thay con so dong vào la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bị bệnh nhan nut mo nguon khoang 10 lan](#)



tivi lg slim ic tổng dán 12135, ic màn hình 78045, nhớ 24c16. - mất hình  
nửa phía dưới | 3

[no moi len, khi len hình no bị re tiếng và bị rung màn hình](#)

10. [Tivi SS slim 29Z50 . Tổng 12156 . Nhớ 24C16. Màn hình 78045. Nguồn 6754. Cao áp 0166 - Máy chạy khoảng 15-20 phút là rít cao áp tiếng kêu ro ro rất đều . Hình rảnh và sọc ngang cứ như vậy](#)
11. [vì trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc. màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân v1 2zác có 28vol. dò từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k dc.](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngắn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran... Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)