

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16148 của bạn ngo van hieu - đã có (0) trả lời & góp ý.

tivi LG21FB7AB

tình trạng bac lao bit giup e voi

e có con ti vi LG21FB7AB ,máy chạy bị co 2 bên ,mỗi bên co vào 2 phan ,bên trên thì bị kẻ chỉ tuyến tính mạnh ,chạy cứ dung hình ,bac lao bit giúp e với

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [amly tau - bac lao bit cach khac phuc giup e voi](#)
- [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫy báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bấm nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
- [cần giúp dây cáp màn hình hp dv3! - em gặp con này bị hư cáp. ae ai có xin giúp đỡ share lại cho em với. hoặc cho số em liên hệ với. đt em la 0978870387](#)
- [đầu dvd midi 188A - các bác giúp em với. cái đầu em mới nhận nguồn đủ. bắt lên có hiển thị close nhưng nhấp nháy liên tục. ấn nút open ko đc. đầu ko chạy. có bác nào có cách giúp em](#)
- [đầu karaoke vietktv treo logo vietktv - em nhận của khách trong tình trạng treo logo khởi động .bác nào có phương án giải quyết xin giúp em với ,em chưa bao giờ gặp](#)

trường hợp này ,mang các bác chỉ giáo

6. đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với,e vừa nhận đầu này,khởi động lên bình thường,nhưng cường độ và chất lượng đều không lên,chảo thu tốt,e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên,e đo điện áp ra LNB không có vol nào,tháo đầu ra đo,các mức điện áp đều đầy đủ,riêng điện áp cấp cho LNB ở trrước ic cao tần vẫn có 14v,có phải hư ic cao tần không các bác
7. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
8. mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với
9. samsung s7 - bị roi bac lao bit cach khac phục giúp e voi
10. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
11. TCL 21F3EUS - bac nao bjt giúp e voi ,e co con TCL 21 man phang bị chet cao áp ,25-0233 ,e mua cao áp 25-0225 thay vào thay man hinh thu ka 4 khang vào khoang 2den 3 phan ,bac nao giúp e voi
12. tivi samsung - các bác oi con này của e bị hư nguồn k chữa nổi e đã thay bàn nguồn 3day nhug sao thay nguồn 3dây vào nắp tải giả đo điện áp ra ở chân 120v cuộn thứ cấp với mass của máy lại bằng ~1000v vậy các bác chỉ giúp e cách chỉnh về chuẩn điện áp được k e xin cảm ơn