



Tivi LG29 F5RG . hư cao áp . Bị mất tem cao áp - Nhờ a e d đ có bác nào biết tên cao áp là gì giúp e với . LG slim , nguồn màn hình + - 14V . Câu 15915 của bạn tran van khoa - đã có (7) trả lời & góp ý. Tổng 12011 . Nhớ 24C16 | 1

Tivi LG29 F5RG . hư cao áp . Bị mất tem cao áp
tình trạng Nhờ a e d đ có bác nào biết tên cao áp là gì giúp e với . LG slim , nguồn màn hình + - 14V . Tổng 12011 . Nhớ 24C16

Nhờ a e giúp cho . Cam on a e ah

— ☺ ☹ —

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 3 / 1 / 2017

5003 thì phải

tran van khoa (vitamin)- 3 / 1 / 2017

Cảm ơn a Chuyên ah . Có bác nào biết cho e xin ý kiến thêm nhé

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 4 / 1 / 2017

6174/5003

tran van khoa (vitamin)- 4 / 1 / 2017

A Chuyên cho e xin lời khuyên , hai loại cao áp trên nên dùng loại nào khỏe hơn a , vì máy 29" mà a

tran van khoa (vitamin)- 4 / 1 / 2017

A Chuyên cho e xin lời khuyên , hai loại cao áp trên nên dùng loại nào khỏe hơn a , vì máy 29" mà a. Cảm ơn a nhiều

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 5 / 1 / 2017

2 loại trên là 1 nhé lg con nào cũng in 6174-!!!! Nhé còn số sau mới quan trọng nếu chưa yên tâm các bạn nên gửi cả số chân cao áp và tên từng chân hay vào google mà tra nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tivi LG29 F5RG . hư cao áp . Bị mất tem cao áp - Nhờ a e d đ có bác nào biết tên cao áp là gì giúp e với . LG slim . nguồn màn hình + - 14V .

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin) - 5 / 1 / 2017

Vâng cảm ơn a nhiều . Chúc a sức khỏe

Các bài viết tương tự:

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với, e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường, nhưng cường độ và chất lượng đều không lên, chảo thu tốt, e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên, e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo, các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trước ic cao tần vẫn có 14v, có phải hư ic cao tần không các bác](#)
- [Máy cấp nguồn điện thoại 1501T - Máy cấp nguồn của e bị cháy cực biến áp cấp nguồn nhưng e chỉ biết nguồn vào là 220v còn có 2 nguồn ra em kg biết chỉ số để thay cho phù hợp, nay e đăng bài này mong các bác cho em biết chỉ số của 2 cuộn thứ cấp đó. Bác nào biết xin giúp e. E cảm ơn nhiều lắm](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vùn vụt . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
- [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v. Mong mấy](#)



Tivi LG29 F5RG . hư cao áp . Bị mất tem cao áp - Nhờ a e d đ có bác nào biết tên cao áp là gì giúp e với . LG slim , nguồn màn + - 14V .

[bác , anh chị giúp ạ](#)

Tổng 12011 . Nhớ 24C16 | 3

6. [TCL 21F3EUS - bác nào bjt giúp e voi ,e co con TCL 21 man phang bị chết cao áp ,25-0233 ,e mua cao áp 25-0225 thay vào thy man hinh thu ka 4 kanh vào khoang 2den 3 phan ,bác nào giúp e voi](#)
7. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
8. [tivi sam panasonic - khi bat hình lúc co lúc k khi mình thay ang ten moi thi coi hình anh sac net nhưng dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hình anh k dc nhu lúc moi thay ang ten nua mình cu mua ang ten moi la xem tot nhưng chỉ dc 1 thoi gian a](#)
9. [tivi sam sung - các bác oi con này của e bị hư nguồn k chữa nổi e đã thay bằng nguồn 3day nhug sao thay nguân 3dây vào nắp tải giả đo điện áp ra ở chân 120v cuộn thứ cấp với mass của máy lại bằng ~1000v vay các bác chỉ giúp e cách chỉnh về chuẩn điện áp được k e xin cảm ơn](#)
10. [Tivi SS slim 29Z50 . Tổng 12156 . Nhớ 24C16. Màn 78045. Nguồn 6754. Cao áp 0166 - Máy chạy khoảng 15-20phut là rít cao áp tiếng kêu ro ro rất đều . Hình răn và sọc ngang cứ như vậy](#)
11. [toshiba màn cong model 2160xsv - mất tên cao áp .anh em trong diễn đàn biết máy chạy cao áp gì tư vấn giúp](#)
12. [vĩ trung quốc tổng 8873,màn 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhug k đcdc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)