



tivi mau LG 29FD1RL-T1 chạy tổng TDA12011 - bị chết số đông, chết ic 6107 trên bo dưới, đã thay máy chạy hình đẹp, nhưng số đông rất nóng, | 1
Câu 15719 của bạn Nguyễn Trường Tình - đã có (3) trả lời & góp ý.

tivi mau LG 29FD1RL-T1 chạy tổng TDA12011
tình trạng bị chết số đông, chết ic 6107 trên bo dưới, đã thay máy chạy hình đẹp, nhưng số đông rất nóng,

nhờ a em trên diễn đàn ai biết xin cứu giúp
vì mới vào nghề nên chưa có cách gì để giải quyết ban này
mong anh em giúp voi xin cảm ơn

— [●] [●] —

Huyền Đắc Luân (dacluan00) - 20 / 11 / 2016

Thay tụ chân c sò xuống maass, xem cuộn L thoát mass xem có dò k, diot nhụt... thay tụ gốm c sò trước đã nhé! 183,203.....

huyền long (longhuynh) - 22 / 11 / 2016

Bạn thay đúng sò zin chứ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huyền long (longhuynh) - 22 / 11 / 2016

Bạn thay đúng sò zin chứ

Các bài viết tương tự:

- [1. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [2. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đèn em kiểm tra thì bị chập 4 con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chì. em đã thay 4 con số nói câu chì nhưng máy không hoạt động. khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng. em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động. con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.](#)
- [3. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hồ, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [4. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [5. Panasonic 21fx71v ic tong 49x3f - Tivi hình ảnh bị gọn méo theo chiều từ trên xuống dưới lúc bị lúc ko hư bộ kênh chỉ xem được av nguồn đủ đã thay hết tụ lọc nguồn số do tuong duong tc 21fx30l em ko có số do gọc đã thay r850 bị chạy gan ic nguồn 5v keo ve khoi quet dong va r580 khoi quet dong bị già em nghi tổng hoặc nhớ có mấy con trở dán bị lỏng đã thay](#)
- [6. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mô máy chet so dong nguồn b+tang len 190v kiểm tra số bo thay di ot gim d862 chet dang do mình lấy 3 con gim 6v mac song song de thay the nguồn ra du 140v đã cho tại gia nguồn van du; nhưng dong so vào hình bị co 4 mat moi mat khoang 3cm chạy 5phut đen 1gio là chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giúp mình voi, xin cam on moi nguoi truooc nha](#)
- [7. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối. chạy tổng 938.e đã thay tổng thay nhớ. kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được. theo các bác e lên làm thế nào nữa. mong các cao thủ chỉ bảo](#)
- [8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [9. tivi sam sung, chạy ic tong dan, ic manh 78045, - tivi bị meo hình o phan dau. thay con so dong vào là hình ảnh đẹp, nhưng gio no bị benh nhan nut mo nguồn khoang 10 lan no moi len, khi len hình no bị re tieng va bị rung man hình](#)
- [10. tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic manh la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn](#)



tivi mau LG 29FD1RL-T1 chạy tổng TDA12011 - bị chet so dong, chet ic 6107 trên bo duoi, da thay may chạy hình đẹp, nhưng so dong rất k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dần đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ

11. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3giây, tình trạng nguồn 110 tốt, nhưng khi nhấn nút kênh giao dòng chạy khoảng 2giây lại tắt, thay bát cu một tu nào bên thu cấp là máy chạy, nhưng khi rút điện ra để nguội máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tu bên thu cấp và tu o q cích dòng rồi mà vẫn ko dc
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ