



tivi mau SAMSUNG 16 ing model CS-3829Z - khi tat tivi di thi co mot cham sang o giua man hinh ,lam cach nao de het hien tuong nay | 1
Câu 4943 của bạn tranvanhien - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi mau SAMSUNG 16 ing model CS-3829Z

Hiện tượng: khi tat tivi di thi co mot cham sang o giua man hinh ,lam cach nao de het hien tuong nay

ae nao biet chi minh voi

— [●] [●] —

truong minh quang (minhquang060988)- 6 / 10 / 2012

den kem roi dau tat soi dot di

hoang ngoc du (ngoc du)- 9 / 10 / 2012

năm 95 mình đang học có gặp 1 ca như vậy(tắt máy khoảng 1 phút thì mới xuất hiện chấm sáng). ông thầy dạy mình phân tích là điện áp chân c CXS còn điện áp, chân b CXS không có điện nên bị hiện tượng như vậy, cách xử lý ngắt nguồn 12v (9V) đường lên vĩ để đấu vào đó thêm 1 con diot là được, nếu vẫn xuất hiện thì thêm tụ lọc vào đầu ktot diot. (làm thử xem nhé)(nếu ai đã từng học anh quý TX TBình thì chắc chắn biết bệnh này)

Huỳnh Nga (huynhnga)- 9 / 10 / 2012

Bệnh này là do CRT. Với dòng máy samsung không có mạch dập hội tụ, bạn có thể lắp thêm mạch dập hội tụ gồm: 1 đèn thuận, 4 diot, 1 trở, 1 tụ hóa...

hoang ngoc du (ngoc du)- 9 / 10 / 2012

mình chỉ tham gia hướng đi và cách khắc phục chung. nhưng theo mình nghĩ truong minh quang nói đúng, vì hồi mình bạng đa số là màn nội địa(thời gian sử dụng lâu)riêng màn panasnic mặt cong rất hay bị bệnh này. nhưng đấu tắt sợi đốt thì đèn nhanh xuống.

nguyễn đình thuận (thuan huong)- 9 / 10 / 2012

chỉ cần suy luận như này nhe: ktot càng âm thì màn hình càng sáng.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoang ngọc du (ngọc du) - 9 / 10 / 2012

ktot của diot

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện](#)

tivi mau SAMSUNG 16 ing model CS-3829Z - khi tat tivi di thi co mot
cham sang o giua man hinh ,lam cach nao de het hien tuong nay | 3

thì không có thiết bị được kết nối

6. Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.
7. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
8. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 den thi den mau xanh la bao may san sang hoat dong.con den mau vang hình nhu la bao loi qua nhiet.
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem đượ vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện
11. tivi crt samsung 21" chạy ic9381 - chân cao áp đánh đẹt đẹt,đo 180V đượ có 100V và sợi đốt đc 1,5v..khi tháo lái ra thì cao áp hết đánh đẹt đẹt ở chân và có chấm sáng ở giữa màn hình
12. Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh