



- tivi Panasonic model TC-21RX28V - * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình | 1

Câu 15766 của bạn Hoang Long - đã có (18) trả lời & góp ý.

- tivi Panasonic model TC-21RX28V
tình trạng * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình

* Chạy tổng VCT 49X3F PZ F 1000, màn hình LA78040, sò ngang C6073, hiện tượng máy chạy lên, đo các nguồn đầy đủ, nguồn cho màn hình 28v, B+ 130v, hiện đường quét ngang giữa màn hình, khoảng 10s ngắt role và tắt, e đã thay thử ic màn hình, kiểm tra cuộn lái màn hình k đứt cũng k rò nhưng hiện tượng vẫn vậy, mong các a giúp đỡ !!

— [●] [●] —

huỳnh long (longhuynh) - 30 / 11 / 2016

Ban kt R cấp nguồn 8v có bị tăng trị số k,R860 hay R861 gì đấy.

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 30 / 11 / 2016

r860 đứt

Hoang Long (longshu1356) - 30 / 11 / 2016

Cám ơn 2 a, e kt R861 k đứt, điện áp 8v đo đc khoảng 8,5v (e đo bằng đồng hồ kim)

dangnhattin (dangnhattin) - 30 / 11 / 2016

thay ic màn hình khác hút hở chân 1 dùng tay kích xem hình có nháy ko,,,thay thử tụ và Q chân 1,,,kiểm tra nguồn chân 2,6,,,tụ chân 5,7.....và cuối cùng là hàn lại ic tổng....

Hoang Long (longshu1356) - 30 / 11 / 2016

E thay thử ic màn hình rồi, hút hở chân 1 kick thì thấy hình nháy, khi ms nhận của khách, tháo máy nhìn tổng quan thì máy chạy lâu năm, bụi bám nhiều, nhìn chân ic màn hình hở nhiều,e hàn lại, mở lên vẫn bị lằn ngang, ktra nguồn màn hình chân 2 6, đo đc 18v, ktra cuộn màn hình tháo rời ra đo các cuộn ôm như nhau k có dấu hiệu chập,...tới đây chắc ktra tiếp tụ và Q xung quanh, cảm ơn a tin đã giúp đỡ

dangnhattin (dangnhattin) - 30 / 11 / 2016

đo nguồn ra tại chân yock,,,kiểm tra xung màn hình từ ic tổng đưa lên ra,,,nhìn kĩ mạch từ chân 1 về ic tổng,,dùng 1 cộng dây điện nhỏ thay thế xem,,,nhiều lúc đường mạch ko đứt nhưng cũng ko chịu chạy,,,vậy nhé,,,trước mắt cứ thay thử tụ,,,xem thử có con diot nào mất ngược từ ic màn hình về lại biến áp thứ cấp ko nhé,,,nếu có thay thử,,,xem thêm diot thủy tinh



- tivi Panasonic model TC-21RX28V - * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình | 2

cạnh miếng nhôm giải nhiệt,,,

dangnhattin (dangnhattin) - 30 / 11 / 2016

lưu ý nguồn nếu lấy từ thứ cấp biến áp xung nguồn, đi chung với biến áp kích sò dòng thì nên đo kiểm áp ic màn hình và áp kích dòng phải bằng nhau,,,

tran van khoa (vitamin) - 1 / 12 / 2016

Ktra kỹ các lk phần màn hình, đặc biệt là chân súng màn hình về ic tổng. Ktra R889 xem tăng trị số ko (nếu có). Ic tổng hư cũng gây hiện tượng trên nhé

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 1 / 12 / 2016

đóng góp thêm chút vs dòng pana thì cũng k quên kt cuộn lái nhé vì mình đọc thấy bạn nói là khi chạm vào pin 1 thấy nháy. nó phải bung khung sáng ra khi ta can nhiễu vào pin 1 ic màn hình cũ dòng này dùng 55225 nếu k đk kt kỹ các nguồn nuôi cho p dao động dòng màn hình xem có đủ k nhất là nãy con chia nguồn 1,8v/ 3,3v ic nhớ cuối cùng là ic tổng nhé

Hoang Long (longshu1356) - 1 / 12 / 2016

Cám ơn các a đã nhiệt tình tư vấn, e ktra hết các tụ, đường xung màn hình chân 1, cuộn lái, và đã thay thử IC màn hình.. vẫn k đc, h e đang nghĩ có khi nào mình thay Ic dọc vào k, do e ra tiệm mua 1 con, làm hết các kiểu và cũng gỡ trong xác 1 con để thay thử, sau 1 hồi k đc e ngồi quan sát hình ảnh lên, e chỉnh thử G2...sáng tối btg...hiện tượng k bị tắt sau 10s nên e quan sát kỹ hơn..thấy giữa màn hình k chỉ 1 lần ngang, có tới 6 lần ngang nhưng hẹp và mỗi 3 lần là 3 màu R G B, lần chính giữa sáng nhất nên e tưởng chỉ có 1 lần...đến đây e nghi hư tổng nhưng nghĩ cái k có sẵn để thay thử....T...T

Hoang Long (longshu1356) - 1 / 12 / 2016

chỉ H e rồi quá, đo điện từ Flbat cấp cho ic màn hình, 30v Ac, 18vdc, xung màn hình từ tổng đưa về đo đc khoảng 2v, rồi ở chỗ hiện thay thử 2 con vert vào htuong vẫn như con rin, vậy là e có tới 3 con màn hình, 1 con rin, 1 con mua tiệm, 1 con gỡ xác, con mua tiệm thì k mấy tin tưởng, con gỡ xác cũng v, e cũng tháo cuộn màn hình ra đo và quan sát thật kỹ r..các cuộn ôm bawngf nhau..h chỉ còn con tổng thôi, k có để thay nữa đành trả lại cho khách v,,,khách gì hỏi như giặc,,,có cái tivi đem sửa mà 2 ngày ghé hỏi 3 4 lần, e đã gọi thông báo từ đầu v mà vẫn ghé hỏi...k có ..k đủ gian để ktra...khó chịu @...@

dangnhattin (dangnhattin) - 1 / 12 / 2016

mình ái mộ cậu quá,,làm việc có tư duy ,suy ngẫm mạch,,,cậu có thời gian rùi sẽ giỏi hơn cả tui và các bác,,,cố lên nhé,,,

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 1 / 12 / 2016

Thay tụ 681/2kv chân C sò dòng đưa xung về thử nhé

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 1 / 12 / 2016

ồ đăng nhầm bài sam sung bị ngắt

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 1 / 12 / 2016

kaka,,pan bệnh sao mà gân giống con LG 29 của mình làm tuần trước,,4 ngày liên,,,nhưng hăng máy khác nhau,,,của mình ko chết tổng thể mới đau,,cổ găng,,có cân cù đẩy,,chắc khách nghiệm coi phim cô dâu tám tuổi

Hoang Long (longshu1356) - 2 / 12 / 2016

E có đọc bài của a Hân về con tivi 29, cuối cùng con tivi đó hư phần nào bên mình v a @@

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 2 / 12 / 2016

con này em chưa sửa được à

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 2 / 12 / 2016

con của anh nạp lại FW để biết có màn hình hay ko?đúng là có màn hình,,kiểm tra các đường hàn từ ic màn hình về tổng,,,trở tăng hoặc đứt,,,vậy là ok thôi em,,,có điều con của anh tận 4 bệnh,,của em chắc 2 bệnh

Các bài viết tương tự:

1. [CRT Panasonic TC-21RX28V - Tổng 49X3F - Khiển LA42210 - Hình giữa rõ xung quanh nhòe](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- tivi Panasonic model TC-21RX28V - * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình | 4

tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

3. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
4. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
5. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà không đc.
6. Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - Máy chạy dc khoảng 5s là bị ngắt để ý nhanh hiện 1 đường sáng nằm ngang mình đã thay ic màn hình và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt và khi rút nguồn kiểm tra người thì thấy tụ lọc nguồn đường 45v tích
7. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
8. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
9. Tivi panasonic model tc-21rx28v - Chạy khoảng 30 phút bị cúp roi mo liên tục
10. tivi Panasonic model TC-21RX28V - Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình
11. tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vài phút lại bị sau đó màn hình thì bị màn hình đỏ
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm