

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15765 của bạn Hoang Long - đã có (0) trả lời & góp ý.

tivi Panasonic model TC-21RX28V

tình trạng Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình

Chạy tổng VCT 49X3F PZ F 1000, màn hình LA78040, sò ngang C6073, hiện tượng máy chạy lên, đo các nguồn đầy đủ, nguồn cho màn hình 28v, B+ 130v, hiện đường quét ngang giữa màn hình, khoảng 10s ngắt role và tắt, e đã thay thử ic màn hình, kiểm tra cuộn lái màn hình k đứt cũng k rò nhưng hiện tượng vẫn vậy, mong các a giúp đỡ !!

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [- tivi Panasonic model TC-21RX28V - * Tivi chạy hiện 1 đường ngang giữa màn hình](#)
2. [CRT Panasonic TC-21RX28V - Tổng 49X3F - Khiển LA42210 - Hình giữa rõ xung quanh nhòe](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện](#)

tượng hình tối lại và nhiều(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

5. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
6. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà không đc.
7. Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - Máy chạy dc khoảng 5s là ngắt để ý nhanh hiện 1 đường sáng nằm ngang mình đã thay ic màn hình và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt và khi rút nguồn kiểm tra nguoi thi thấy tụ lọc nguồn đường 45v tích
8. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
9. tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.
10. Tivi panasonic model tc-21rx28v - Chạy khoảng 30 phút bị cúp roi mo liên tục
11. tivi panasonic tc-21rx28v - đang xem được một vài phút tự nhiên bị reset cứ thế vài phút lại bị sau đó màn hình thì bị màn hình đỏ
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sọc ngang rùi. thay sọc ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sọc ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sọc ngang vài giây ko bị hư sọc ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bụng có tí khoảng 1cm