



tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...(đỏ-đỏ- trắng)nổi điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng | 1
tivi Sam model 21DAE7
tình trạng bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...(đỏ- đỏ- trắng)nổi điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng

cao áp T1010A. dòng D2499. tiếng UTC 2003. mong các bác giúp đỡ

—— ☉ ☉ ——

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 21 / 6 / 2017

đã thay thử ic công xuất tiếng chưa?

dangnhattin (dangnhattin)- 21 / 6 / 2017

hút chân in ic tiếng,,dùng tay kích xem nào,,,,ban này làm như ampli vậy,,,dùng dây rắc cắm xún ampli,,,nếu tại chân in ic tiếng có tiếng phát qua ampli thì tổng tốt,hư ic tiếng,,còn nếu ko có thì kiểm tra con IC AV trước rồi tới tổng,,,,,,IC AV 4053 ấy...

Dương Trung Thành (091008320)- 21 / 6 / 2017

hỏi chút bạn thay con R (đỏ đỏ trắng) = con r bao nhiêu . và sau khi thay nguồn cấp cho IC tiếng là nhiêu vôn vậy .

doibuon (zing)- 21 / 6 / 2017

ok cảm ơn các bác đã giúp đỡ sáng mai e làm thử coi...bác luân ic tiếng thay thử r nhé

doibuon (zing)- 21 / 6 / 2017

bác Dương Trung Thành con đỏ đỏ trắng là rút cùng chỗ ở mạch khác sang còn con r ấy cháy đen k thấy j. mà bác nhắc ms thấy hình như bị nguồn dâng thì phải...mong các ae giúp đỡ

doibuon (zing)- 21 / 6 / 2017

bác tín e dùng con triết áp để làm tăng âm lượng hàn thử vào chân in của ic tiếng còn chân ra của triết áp ra loa thì nó vẫn không có tiếng

doibuon (zing)- 22 / 6 / 2017

đã thay hết tất cả các bác nói mà vẫn không dk. kt thêm thì thấy hư 2 con r 220 ôm tại chân in của ic nhưng thay hết vẫn không được...mong các bác giúp đỡ thêm

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...(đỏ-đỏ-đỏ)hỏi điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng | 2

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 24 / 6 / 2017

kiểm tra lai nguồn cấp cho IC tiếng đi ơ trên đời này làm gì có [R đỏ, đỏ trắng] có thể là đỏ đỏ nhũ vàng

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 24 / 6 / 2017

tức là R2,2 ôm đỏ

thaihoa (dthoa)- 24 / 6 / 2017

lấy cái tụ đấu từ đường audio out(av out) tới chân in(1) của IC 2003 xem có tiếng k cái đã,sau đó ta mới tính đến cãm với điếc bạn nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lenphamkim (lenphamkim)- 29 / 6 / 2017

kg nghe nhắc tới loa nhỏ, áp tại chân 2003 phải dưới 18v trên cũng mất tiếng

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ôn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và nôm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chấp r 22000...(đồ do trắng)mỗi điện áp 25v xuống tự cấp nguồn điệng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng | 3

2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
3. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
4. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giat thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
6. máy giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo dien áp ra van cấp nuocs khong thay đổi .mình nghi do hong máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
7. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chon ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. tu lanh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac buoc nhưng tu van kem lanh.da kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dan lanh thì tuyet bam khong dieu,hoi lanh thay ra it,khi nap gas ap chỉ len co 4psi chạy một vài gio ap suất giam xuống con khong va co dòng suong o cuoi duong hut ...da thu du cách nhưng van khong du lanh...huhuhu...