



Tivi sam sung 29 in may chay ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tổng zán - May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi
Câu 15909 của bạn Nguyễn Đình Dũng - đã có (6) trả lời & góp ý
lại len cu nhu vay lap di lap lap lại nhu vay | 1

Tivi sam sung 29 in may chay ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tổng zán
tình trạng May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại len cu nhu vay lap di lap lap lại nhu vay

Minh đã kiểm tra nguồn thử tải gia 125v ok khi do nguồn + 16 cho mạnh bị đứt đứt đã thay ic màn hình thay cao áp rồi van nhu cu khi thử nguồn gần tại gia vào do các nguồn 12 v tốt 6,5v tốt 14v tốt do nguồn 5v cho hợp kênh tốt nhưng khi kiểm tra nguồn ở biến áp dao động bị đứt đứt thì mình hút họ chặn b đèn kích động cu đứt từ 2v lên đến 5v cu nhu vay minh đã làm hết nhưng gì đã biết giờ kính mong các bác trên đ đ giúp đỡ xin cảm ơn

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 1 / 1 / 2017

thường hư trở đường 16,5v từ cao áp ra

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 2 / 1 / 2017

Cảm ơn bác cháu đang nghi bị phần dao động dòng vì khi chưa lắp cao áp vào đo nguồn cho biến áp kích động cũng bị đứt đứt từ 15 xuống 0 và trả lại

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 2 / 1 / 2017

Cứ làm theo thái Hòa đi nối tắt 2 R nfd -+ 16v nuôi mạnh , + thay tụ lọc đường 12v 16v/470f cấp trước nhé

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 2 / 1 / 2017

Cảm ơn a havietchuyen nhẹ mình đã nối tắt hai trở thay ca di ot nan nguồn thay ca diot 403 402 mà van ở dc máy mo mai phát hiện trở 847 lay tu chặn d403 bị đứt thay ca q 810 thì máy lên rồi ở đứt nữa cảm ơn hai bác đã góp ý

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 2 / 1 / 2017

Mình làm vậy nhưng ở biết nguyên nhân tại sao nó lại đứt con trở 847 ca mong hai bác tư vấn thêm để mình mang kiến thức

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nongngochung (hungnong) - 2 / 1 / 2017

Nó thích thì nó đút thôi

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603](#) - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay
2. [Đầu California Midi 188A](#) - Nguồn cấp đầy đủ, quắc không hiển thị, xem lên màn thì có chóp logo Californoa rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại như vậy?? Em đã chạy lại FW, thay IC Ram, IC tổng, thachhij anh dao động, nhưng bệnh vẫn vậy ???
3. [laptop asus ci3](#) - bật nguồn lên quạt chíp quay nút bao nguồn sáng được 3g rồi tắt và lặp đi lặp lại . máy em bị hư pin lâu rồi chạy sạc thảng cả năm nay chẳng sao khoảng một tháng em ko dùng đến khi đem ra thì bị như vậy
4. [laptop-IBM \(R52\)](#) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. [laptop-IBM \(R52\)](#) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. [Máy sam sung 29z57](#) - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp



Tivi sam sung 29 in may chay ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp 0166e ic tong zan - Máy lên thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi

không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con sào hư. Hôm nay cầm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp

7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy'/:/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v không có .
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
12. Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic manh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt ca