



Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic manh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chay có hỉnh roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vay lap di lap lai mình kiểm tra các nguồn đều tốt ca | 1

Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic manh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 tình trạng May chay có hỉnh roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vay lap di lap lai mình kiểm tra các nguồn đều tốt ca

Khi bam khiến bình thường mình đã thay ic tong va ic nhớ roi hút ho phím hút ho hộp kênh roi ma vẫn như cũ  
Em đã hết phương an roi kính mong cao cao nhân trên đ giúp đỡ

— [●] [●] —

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 10 / 5 / 2017

Bạn thay con diot cấp sau cho biến áp kích dòng lấy từ đường 16v cao áp

**Nguyễn Đình Dũng** (dung1989 )- 11 / 5 / 2017

Chân thành cảm ơn a ha viet chuyen nhé để em thử phát dc em bao cao lại nhé

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 11 / 5 / 2017

Bạn nên thay 2 con tụ lọc nguồn đường 12v. 6.5v cấp trước và kt biến áp kích dòng

**Nguyễn Đình Dũng** (dung1989 )- 11 / 5 / 2017

Đã vàng em đã thay d402 d403 và diot nan nguồn 16v roi ma vẫn như cũ  
Nhờ anh có cách nào nữa o

**Nguyễn Đình Dũng** (dung1989 )- 11 / 5 / 2017

Em thay cả hai phương an roi ma vẫn như cũ  
Em sam sung này tiếng tốt hình thì cứ có khoảng 2s là ngắt rồi lại có lại cu như vay lap di lap lai khi kiểm tra các nguồn đều tốt o có hiện tượng tụt xuống khi ngắt  
Em do hai đường dư liệu sda và scl o hộp kênh thì kim dòng ho dc 3v nhưng kim đồng hồ rung em lan về ic nhớ và về tổng van cứ rung đã thay thay tổng va nhớ roi vẫn như cũ  
Nhờ a góp ý thêm giúp em

**hà viết chuyên** (quangchuyen456 )- 11 / 5 / 2017

Bạn tìm trên vĩ để có con đèn Q50...mình k nhớ đường ik con đèn này dò khóa chói . Và lần theo đường này xuống vĩ có con diot thủy tinh xem có bị dò k . Làm nấu quá k nhớ . Chủ yếu đo ngày 3 chân R.G.B ở vĩ xem có 3 cingular diot gim 3 đường này có con nào bị dò k . Kể cả trên vĩ để

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 12 / 5 / 2017

Xin chân thành cảm ơn a ha viết chuyên nhé góp ý rất quan trọng với em bài học nhỏ mai  
Theo nhu cầu hướng dẫn của anh em làm kiểm tra về vi o đường 5v có hai con đi ốt kiểm tra o  
van để gì quay ngược về đèn 501 trên để kiểm tra dz 510 4v7 do van o thay ro nhưng thay  
thử lại dc chân thành cảm ơn

### Các bài viết tương tự:

- [Ampli denon AVR-1603 - nhấn nút ampli rồi khoảng 5 giây nghe mất tiếng búp hình như loa phát ra thì phải rồi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy là Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt mà bấm máy lại thì đèn on/standBy cứ Chóp tắt Chóp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
- [asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
- [chào các bạn. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ bo thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chui rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng  
tđa 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu lên rồi  
lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khach đem tới mặt hiện thị số chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại  
lại tắt cu như vậy lập đi lập lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả

rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì đot trước nạp con daling về chạy  
ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng  
140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ  
ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.

5. Đầu California Midi 188A - Nguồn cấp đầy đủ, quắc không hiển thị, xem lên màn thì có chớp logo Californoa rồi lại tắt, cứ lập đi lập lại như vậy?? Em đã chạy lại FW, thay IC Ram, IC tổng, thachhj anh dao động, nhưng bệnh vẫn vậy ???
6. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy đc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thây thachhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lập đi lập lạy như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .
12. Tivi sam sung 29 in may chay ic nguồn 6754 ic mạnh 78045 cao ap o166e ic tong zan - Máy len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại len cu nhu vay lap đi lap lại như vậy