



Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic manh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chay có hỉnh roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vay lap di lap lai mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả | 1

Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic manh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3
tình trạng May chay có hỉnh roi lai ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vay lap di lap lai
mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả

Khi bam khiển bình thường mình đã thay ic tong và ic nhớ roi hút ho phím hút ho hộp kênh
roi mà vẫn như cũ

Em đã hết phương an roi kính mong cao cao nhân trên đ giúp đỡ

— [●] [●] —

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 10 / 5 / 2017

Bạn thay con diot cấp sau cho biến áp kích dòng lấy từ đường 16v cao áp

Nguyễn Đình Dũng (dung1989)- 11 / 5 / 2017

Chân thành cảm ơn a hà viết chuyên nhé để em thử phát dc em báo cáo lại nhé

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 11 / 5 / 2017

Bạn nên thay 2 con tụ lọc nguồn đường 12v. 6.5v cấp trước và kt biến áp kích dòng

Nguyễn Đình Dũng (dung1989)- 11 / 5 / 2017

Đã vàng em đã thay d402 d403 và diot nan nguồn 16v roi mà vẫn như cũ
Nhờ anh có cách nào nữa o

Nguyễn Đình Dũng (dung1989)- 11 / 5 / 2017

Em thay cả hai phương an roi mà vẫn như cũ
Em sam sung này tiếng tốt hình thì cứ có khoảng 2s là ngắt rồi lại có lại cu như vay lap di
lap lai khi kiểm tra các nguồn đều tốt o có hiện tượng tụt xuống khi ngắt
Em đo hai đường dư liệu sda và scl o hộp kênh thì kim đồng hồ dc 3v nhưng kim đồng hồ
rung em lan về ic nhớ và về tổng van cứ rung đã thay thay tổng và nhớ roi vẫn như cũ
Nhờ a góp ý thêm giúp em

hà viết chuyên (quangchuyen456)- 11 / 5 / 2017

Bạn tìm trên vĩ để có con đèn Q50...mình k nhớ đường ik con đèn này dò khóa chói . Và lần
theo đường này xuống vĩ có con diot thủy tinh xem có bị dò k . Làm nấu quá k nhớ . Chủ yếu
đo ngày 3 chân R.G.B ở vĩ xem có 3 cingular diot gim 3 đường này có con nào bị dò k . Kể cả
trên vĩ để

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 12 / 5 / 2017

Xin chân thành cảm ơn a ha viết chuyên nhé góp ý rất quan trọng với em bài học nhỏ mai
Theo nhu cầu hướng dẫn của anh em kiểm tra về vi o đường 5v có hai con điốt kiểm tra o
van để gò quay ngược về đen 501 trên để kiểm tra dz 510 4v7 do van o thay rồi nhưng thay
thử lại dc chân thành cảm ơn

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhấn nút ampli rồi khoảng 5 giây nghe mất tiếng búp hình như loa phát ra thì phai rồi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy là Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt mà bấm máy lại thì đèn on/standBy cứ Chóp tắt Chóp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
2. [asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
3. [chào các bạn. - đàn em thành KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn em thành kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ bộ thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chui rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
4. [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD](#)

Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng
tđ 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu lên rồi

lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khach đem tới mặt hiện thị số chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại
lại tắt cu như vậy lập đi lập lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì đợt trước nạp con daling về chạy
ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng
140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ
ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.

5. Đầu California Midi 188A - Nguồn cấp đầy đủ, quắc không hiển thị, xem lên màn thì có
chớp logo Californoa rồi lại tắt, cứ lập đi lập lại như vậy?? Em đã chạy lại FW, thay IC
Ram, IC tổng, thachnhj anh dao động, nhưng bệnh vẫn vậy ???
6. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà
mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình
tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các
rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy đc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng
và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thây thachnhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm
lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư
máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp
không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay
cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong
các anh chỉ giúp
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang
như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc
mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng,
làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa
tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ
nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lập đi lập lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap
sao 12v khong có .
12. Tivi sam sung 29 in may chạy ic nguồn 6754 ic mạnh 78045 cao áp o166e ic tong zan -
Máy lên thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại lên cu như vậy lập đi lập lại
như vậy