



Tivi sam sung chay ic nguon 5q cao ap 14001 ic manh 78040 ic tổng ss46941a. 9r - Máy lên tiếng rít roi ngắt ngay mình thu nguồn tốt | 1  
Câu 15936 của bạn Nguyễn Đình Dũng - đã có (2) trả lời & góp ý.

Tivi sam sung chay ic nguon 5q cao ap 14001 ic manh 78040 ic tổng ss46941a. 9r  
tình trạng Máy lên tiếng rít roi ngắt ngay mình thu nguồn tốt

Kiểm tra nguồn tốt khi máy lên do nhanh nguồn +-16 ra đủ mình đã thay thu ic mạnh thay  
tu 681 ngay chần c so rồi giờ đã hết phương án khác phục rồi mong các bác trên dd giúp đỡ  
xin cảm ơn

— [●] [●] —

**doibuon** (zing) - 8 / 1 / 2017

bác đăng bài như vậy thì ai biết mà giúp được bác kêu rít mà k bảo là bị rít cái gì rít ở đâu  
thì người ta mới biết mà giúp đỡ được chứ

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**doibuon** (zing) - 8 / 1 / 2017

bác đăng bài như vậy thì ai biết mà giúp được bác kêu rít mà k bảo là bị rít cái gì rít ở đâu  
thì người ta mới biết mà giúp đỡ được chứ

### Các bài viết tương tự:

1. [Bếp tu podop - Bếp tu chạy soi bình thường nhưng nó chu rít lại nhà lại rít liên tục khi nó rít bong điện mô lại nhà lại rít chán thật](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Tivi sam sung chạy ic nguồn 5q cao áp 14001 ic mạnh 78040 ic tổng ss46941a. 9r - Máy lên tiếng rít rồi ngắt ngay mình thu nguồn tốt | 2

2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cây 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \( tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
4. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
5. [samsung c21k10mg .nguồn 5q7654 mạnh 78040 dòng d2499 tong tda9594rsn34 - bị troi hình ảnh .da thay ic nguồn .mạnh và tu loc ngon ben thu cap ma van ko dc](#)
6. [sumo 21 phẳng, Mạnh 78040, tổng 8873 - mất màn hình, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r](#)
7. [Ti vi shap29inh máy chạy ic nguồn 6556 ic mạnh 78045 ic tổng dan xc690wjzzo - Máy lên nghe tiếng rít rồi ngắt ngay khi ngắt mình do nguồn b+tốt mình đã hút bo q603 và d602 lấy nguồn tu soi dốt và đã thay ic mạnh rồi mà vẫn như cũ](#)
8. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
9. [Tivi sam sung 29in máy 6 chạy ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu lên rồi lại tắt cu như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả](#)
10. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)
11. [vĩ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k đc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k đc.](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngấn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)