



tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045, - tivi bi meo hình o
phan dau.thay con so dong vao la hình ảnh đẹp,nhung gio no bi bệnh
Câu 15778 của bạn nguyên trường tình - đã có (4) trả lời & góp ý
nhấn nút mô nguồn khoảng 10 lần nó mới lên,khi lên hình nó bị re
tiếng và bị rung màn hình | 1

tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045,
tình trạng tivi bị meo hình o phan dau.thay con so dong vao la hình ảnh đẹp,nhung gio no bi
bệnh nhấn nút mô nguồn khoảng 10 lần nó mới lên,khi lên hình nó bị re tiếng và bị rung
màn hình

nho anh em trên đđ dan giúp voi,bác thái hòa,bác đình hân,dunhnhatin oi giúp voi nhe tay
nghe con non lam,nho cac bac giúp đỡ để có cơ hội làm nghe voi nhe

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 3 / 12 / 2016

ghi tên tui mà cũng lộn,khổ thật,,,,,,,,,cho cái tên sò dòng(tt2206)

đỗ đình hân (contavoitroi1992) - 3 / 12 / 2016

kiểm tra tụ thứ 160vol tiện kiểm thêm vài con tụ lọc nguồn quanh đấy

thaihoa (dthoa) - 3 / 12 / 2016

một số dữ liệu bạn cần phải giải quyết”kiểm tra B+ bao nhiêu vôn khi máy chạy, điện áp
cấp cho BA kích dòng=?,thực sự mình chưa hiểu model của máy ,,nên chưa giải thích
được,,”tổng dân có nhiều model,,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn trường tình (nguyentinhx44) - 4 / 12 / 2016



tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045, - tivi bi meo hình o
phan dau.thay con so dong vao la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bi bệnh
vang em cam on cac bac nhiều nguồn bt 115 vol hạp ah các tụ thụ em đã thay hết rồi mà
van ko dc,hôm qua khách cần lấy về xem bong da qua nên em đã cườn nguồn khác cấp cho
tiếng roi,coi cùng chưa on lam nhưng khách đồng ý lấy nên em giao máy luôn rồi,mot lan
nua cam on cac bac va ae tren dien dan nhiều nhe

Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - lúc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cũng như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,tra về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan,ở vn có ít.](#)
2. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hình lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac gọi vào thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoảng 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve bệnh lay ko thi giúp em voi hay de lai so dien thoai em se gọi mong anh tu van giúp em voi em xin cam on](#)
5. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
6. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
7. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động](#)

tivi sam sung, chạy ic tong dan, ic manh 78045, - tivi bi meo hình o
phan dau. thay con so dong vao la hình ảnh đẹp, nhưng gio no bi benh
kéo xả .nhưng khi bắt chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần
giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc cạnh của hoặc ấn tam
dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. tivi sam panasonic - khi bắt hình lúc có lúc k khi mình thay ang ten mới thì coi hình ảnh sắc nét nhưng dc 1 thời gian khoảng 1 tháng sau thì hình ảnh k dc như lúc mới thay ang ten nữa mình cứ mua ang ten mới là xem tốt nhưng chỉ dc 1 thời gian a
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì