

Câu 4025 của bạn kieu van khanh - đã có (5) trả lời & góp ý.

tivi sam sung cs142
tình trạng mat tieng

da thay ic cong xuat TDA7056 thu tai nghe duong tin hieu vao van co tieng.co bac nao gap pan nay roi xin duoc chi giao.em moi tham gia DIEN DAN

— [●] [●] —

khuatduymanh (khuatduymanh) - 7 / 2 / 2012

hoc

khuatduymanh (khuatduymanh) - 7 / 2 / 2012

hoc hay va rat nhieu dieu chua biet da duoc biet

tran van nghiep (nghiepbn) - 7 / 2 / 2012

thao Q903 ra la co tieng.con nguyen nhan thi tu tim hieu nhe!

kieu van khanh (khanh501) - 8 / 2 / 2012

cam on cac ban nhieu. minh lam duoc roi,vi loa no dau noi tiep nen chet 1 loa la mat tieng.hoc nua hoc mai...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen tat cuong (cuong thai) - 10 / 2 / 2012

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

oi

Các bài viết tương tự:

- [1. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
- [2. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
- [3. sam sung 32A330J1 - Máy chạy một lúc mất hình còn tiếng , có lúc mới mở chớp có hình xong mất ngay tiến vẫn còn , mình đo tụ nguồn vẫn đủ 380 v](#)
- [4. sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoc may bao loi 1e luon minh da thay fao nhung k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
- [5. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì còn biết bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
- [6. Tivi mau Sam sung SC-21Z57M6 - VIDEO KHÔNG HÌNH CÓ TIENG ,XEM TIVI BINH THUONG](#)
- [7. tivi Sam model 21DAE7 - bị cao áp đánh thủng dây và núm và thay cả đuôi đèn lên hình đẹp nhưng lại mất tiếng.kt chập r 22000...\(đỏ- đỏ- trắng\)nối điện áp 25v xuống tụ cấp nguồn tiếng.thay rồi nhưng vẫn k được. đã kiểm tra chân mute từ ic tổng về thay thế nhưng vẫn không có tiếng](#)
- [8. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
- [9. tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngat ngay ,bac nao bit giup e voi](#)
- [10. tivi sam sung k3 tong 9381 mat choi - con tieng mat choi](#)
- [11. tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045, - tivi bi meo hinh o phan dau.thay con so dong vao la hinh anh dep,nhung gio no bi benh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hinh no bi re tieng va bi rung man hinh](#)
- [12. tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng búp búp nhỏ](#)