

Câu 13839 của bạn Minh Chuong - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi sam sung k3 tong 9381 mat choi
Hiện tượng: con tieng mat choi

bác nào làm quà chia sẻ nhé cảm ơn/

— [●] [●] —

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh) - 18 / 12 / 2015

Thay thử sang đèn hình đẹp khác xem như thế nào pan này do đèn kém.

Vukhanhlinh (Vukhanhlinh) - 18 / 12 / 2015

Cũng có thể hư abl

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tuyetngan1989 (tuyetngan198) - 18 / 12 / 2015

hư ABL vẫn có hiển thị mà bạn

Các bài viết tương tự:

1. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- [và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
2. [sam sung 32A330J1 - Máy chạy một lúc mất hình còn tiếng , có lúc mới mở chớp có hình xong mất ngay tiến vẫn còn , mình đo tụ nguồn vẫn đủ 380 v](#)
 3. [sam sung ic tong 9381 - cam len may chay dk mot phut la tat](#)
 4. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
 5. [Ti Vi Sam Sung .Model CS 21M16MG - Mọi mo len thi co hình dc vai giay thi mat hoan toan .con tieng .ic tong TDA9361.da thay thi ic tong va ic nho roi .kiem tra cac nguon 3.6 v 8v va duong tin hieu van binh thuong .](#)
 6. [ti vi sam sung vi na đen hình lồi,model cs-21h4s chạy tổng 9381 - găm điện một lúc mới có hình,hình có mất liên tục,màn hình khi mất bị tối ,đo 3 đường GRB bị tụt thấp dưới 1vol](#)
 7. [Tivi LG 21 in chay tong 9381 - Co hien thi nhung khoa chói .ko co nhieu ko vao dc av.](#)
 8. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
 9. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruj ngat ngay ,bac nao bit giup e voi](#)
 10. [tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045, - tivi bi meo hình o phan dau.thay con so dong vao la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bi benh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hình no bi re tieng va bi rung man hình](#)
 11. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng búp búp nhỏ](#)
 12. [tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói - Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loại nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.](#)