



tivi samsung và laptop - a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài Câu 11445 của bạn vovandiep - đã có (9) trả lời & góp ý. mà ko đc | 1

Loại thiết bị (Model): tivi samsung và laptop

Hiện tượng: a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài mà ko đc

xin a e chỉ giúp cho xin cảm ơn nhiều

— ☺ ☹ —

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 8 / 12 / 2014

Thứ nhất bạn xem mua đúng loại dây kết nối chưa, nếu đã đúng bạn cắm vào. Nếu là win7,8 thì tự nó nhận diện sau khi? Thiết lập mấy bước. Còn p dùng win xp thì sau khi đã gắn cáp từ màn hình chính bạn nhấp chuột phải vào mục cuối kích vào, sau đó kích vào mục siting nhấp vào dis... Chọn mục 2 sau đó bấm ok. Xong để xem dc bên tvj bạn phải kéo trang qua phải để nó qua tvj. Vd: bạn mở 1 video, p mở ra sau đó nhấn giữ trang video kéo qua phải ok.

vovandiep (vandiep7x)- 8 / 12 / 2014

chào bạn xin giúp có phải ấn chuột phải mục 2 Apply the new display settings without restarting phải ko bạn. cắm vào nó hiện cổng HDMI đậm ở màn hình thui bạn mà chưa nhận tín hiệu cpu bạn vs lại mình xài winxp. xin a e chỉ giúp cho cảm ơn nhiều.

vovandiep (vandiep7x)- 8 / 12 / 2014

có a e nào giúp hộ mình đi đang cần.

hoa (nguyennhuhoa1305)- 9 / 12 / 2014

bạn tìm cáp # di.cáp của bạn là hdmi->vga rồi

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 9 / 12 / 2014

Cáp đó đúng ruy bạn ơi. Nếu tivi có ngõ vga thì bạn mua cáp vga>vga kết nối cho dễ

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 9 / 12 / 2014

Nhâm cáp VGA => VGA

vovandiep (vandiep7x)- 9 / 12 / 2014

mà hãng samsung chỉ có cổng HDMI thui bạn. ko có cổng VGA đâu bạn ak

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 9 / 12 / 2014

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi samsung và laptop - a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài không được. Aj nói b samsung ko có ngõ vga. Tjvj pan là lcd hay led. Thông thường thì sag sng có 2 ngõ hdmi và vga lun. Đòi led sau này thì jt có ngõ vga

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Lê Văn Tiến (leminhtien_195)- 28 / 12 / 2014

haiza thế thì bạn phải xem lại cáp coi nó là cáp gì? VGA >> HDMI khác HDMI >>> VGA nha. chắc laptop cũ hay sao mà k có cổng HDMI?

Các bài viết tương tự:

1. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất .ĐIÀ và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi ròi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
2. [Đưa video và hình ảnh. Len diễn đàn từ điện thoại - Mình muốn chia sẻ video và hình ảnh len diễn đàn bạn nào biết giúp mình với.](#)
3. [Lap top hp pavilion dm3 notebook pc - Làm ơn chỉ dùm..máy của mình main vẫn chạy quạt vẫn quay nhưng không lên màn hình.mình đã thu cam công VGA sang máy khác vẫn k lên màn hình .mọi ng chỉ cho mình hướng giải quyết nhé.cam ơn nhiều](#)
4. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tivi samsung và laptop - a e trên diễn đàn cho mình xin hỏi cắm cổng vga của laptop lên cổng hdmi màn hình tivi samsung. mình cắm hoài

5. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
6. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
8. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
9. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)
10. [XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em HLV PRO 300 8 sò to hư 1 về tình trạng là 1 về bị ù như là chập sò vậy nhưng mà sò ko hư mình cô lập tầng công xuất ra do các điện áp 2 về ổn định nhưng cắm sò vào là ù rơ le vẫn đóng mình xin ý kiến của ae cho phương án giải quyết](#)
11. [XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em máy in CANON LBP2900 em nó lúc cắm nguồn thì rơ le đóng mở liên tục rồi thôi ko chạy nữa mình ko quen mấy ông máy in này máy lên nhờ ae chen diễn đàn chỉ dúp mình với](#)
12. [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)