



Tivi sony 21m80 - Sai màu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giờ bị sai màu thành BGR | 1

Câu 13684 của bạn maitrungtuyen - đã có (12) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tivi sony 21m80

Hiện tượng: Sai màu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giờ bị sai màu thành BGR

Máy bị chét boss, em thay bos thì mất abl, em sửa được abl thì thì ra thế vậy. Em tưởng nó sai màu do nhiễm từ nên đã thay khử từ nhưng vẫn ko đc. Mong các cao thủ chỉ giáo.

— [●] [●] —

le van toan (toanpro8989)- 29 / 11 / 2015

Oh

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 11 / 2015

bạn có cao kiến j không vậy?

Pham Van Hai (ThuongHai)- 29 / 11 / 2015

Đo điện áp 3tia RGB thế nào. nhiều khả năng tèo panel nhưng trước tiên thay thử Q005 xem sao.

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 11 / 2015

em đo đủ cả. 3 màu đều 150v. hôm khách chở đến có làm roi không biết có ảnh hưởng gì tới đèn hình ko?

le van toan (toanpro8989)- 29 / 11 / 2015

Xem co bi bong moi han o bo duoi den ko

maitrungtuyen (maitrungtuyen)- 29 / 11 / 2015

hix. không bong tý nào, em hàn lại cả bo đuôi rồi mà

ngovanviet (ngovanviet)- 29 / 11 / 2015

Neu lam roi rat co the bi xô luoi den hinh.test thu den khac xem sao.gop y 1 chut voi ban

tuyetngan1989 (tuyetngan198)- 1 / 12 / 2015

thay ic nhớ thử chưa bạn,ko đc thì đổi lại 2 tia R B cho nó nhanh

Lequangluyen (Lelequangluyen)- 1 / 12 / 2015

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Kiểm tra trở khu từ nhé

Lequangluyen (Lelequangluyen) - 1 / 12 / 2015

Thay đèn ok rồi thì rút đi

nguyen binh linh (linhdb) - 1 / 12 / 2015

khả năng 90% là do rơi hư đến hình xo lệch các tấm lưới cực của máy

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tran Thanh (dientutranthanh) - 1 / 12 / 2015

Kiểm tra xem đúng hệ màu chưa, và thay đổi trực tiếp 2 chân socket đuôi đèn xem sao, trường hợp này ko hư đèn đâu nếu xệ lưới thì chỗ đẹp chỗ hư

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
2. [chào các ban. - dân am thanh KENWOOD rất mong các ban góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất](#)

- .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoiv roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
 4. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
 5. LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ đế mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với
 6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
 7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tivr tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
 8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
 9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
 10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
 11. tivi sony-kv ax 21M80 - hình ảnh nhay sang ca tivi lan video
 12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì