



Tivi sony 29inh cam diện ro le đồng tách chayic nguồn mcz3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam diện ro le Câu 16276 của bạn Nguyễn Đình Dũng - đã có (2) trả lời & góp ý
đồng tách bong nguồn báo đo một nhay roi mất luôn kiểm tra b+o có Tỷ v nao ca kiểm tra tu loc nguồn chính 350v có | 1
Tivi sony 29inh cam diện ro le đồng tách chayic nguồn mcz3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177
tình trạng Máy cam diện ro le dong tách bong nguồn báo đo một nhay roi mất luôn kiểm tra b+o có Tỷ v nao ca kiểm tra tu loc nguồn chính 350v có

So ny oái qua mong cac cao thủ trên diện đàn ai biết xin tu van cho hương giai quyết

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 26 / 5 / 2017

cái role hư tiếp điểm...

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Đình Dũng (dung1989) - 30 / 5 / 2017

Cam on ban nhé

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko](https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Tivi sony 29inh cam diện ro le đồng tách chayic nguồn mcz3001db

b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam diện ro le

có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao nhưng khi bật nguồn cái bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấn nháy ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sXGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlV1z.jpg> .

2. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bếp ko nhận nôi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi ở trên.da thay cam biến o so ban dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
5. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
6. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
7. SOny 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tách tách vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo
8. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
9. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đái.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
10. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
11. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giạt giạt rồi quij và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ



Tivi sony 29inh cam diện ro le đồng tách chayic nguồn mcz3001db

b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam diện ro le

12. [tu lanh samsung - tu bị nghet chết lọc đã thay lọc mới rồi thay cap mọi thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chạp không rồi nạp gas, đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kেম lạnh.đã kiểm tra bộ xả vẫn hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối dương hút ...đã thu đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)