

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16668 của bạn Nguyen huu ngoc - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi sony 32w600d

Hiện tượng: hư bo chính

chào các bác trong dien dan co bác nào có bo nay ban ko .

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào](#)

khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác

4. HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị fomat toàn bộ HDD,giống như là 1 cai hdd mới mua vậy.
5. Minh dang cần mail chính tivi sony 40v200a. Ai có cho mình báo giá . Dt: 0985992078 - Không báo nguồn
6. Nguồn Jetex - mất nguồn cấp trước, kiểm tra thấy nổ cầu chì, chập điốt chỉnh lưu, chập 2 đèn công suất của biến áp chính
7. tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nháy một nhịp sáng một nhịp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758
8. tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
9. Tivi sony 29inh cam diện ro le đồng tách chayic nguồn mcz3001db b03746 sơ nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam diện ro le đồng tách bong nguồn báo đo một nhay roi mất luôn kiểm tra b+o có Tý v nao ca kiểm tra tu lọc nguồn chính 350v có
10. tivi sony 46EX520 - main chính
11. Tivi sony KDL-42W674A - Bị hư bo chính
12. Tivi Sony KLV-40R452A - Cần mua main chính con này