

Câu 16669 của bạn Nguyen huu ngoc - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi sony 46EX520

Hiện tượng: main chính

co bác nào có main này bán không ah

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tiendat7211 (tiendat7211) - 4 / 5 / 2018

Bác mya dc bo chưa em có bo đó.0912302313 0961722848

### Các bài viết tương tự:

1. [cần đổi main laptop gateway sa1 - main mất nguồn cấp trước mình cần đổi main cho nhanh. ai có cho mình cái giá nha 01686483573](#)
2. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng máy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và máy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore dc 1.5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
3. [main foxcon945gm - nguồn ram du 1.8v main van khong nhan ram\( keu titit \) thay thu IC 7120 van khong duoc, cham bat cu cai gi vao chan so 7 IC 7120 thi main mat nguon](#)
4. [main foxcoon 45mcx - main lên bình thường vào win bình thường. restar lại main treo](#)

[code 2524](#)

5. [MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI ??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tít.](#)
6. [Minh dang cần mail chính tivi sony 40v200a. Ai có cho mình báo giá . Dt: 0985992078 - Không báo nguồn](#)
7. [tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nháy một nhíp sáng một nhíp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758](#)
8. [tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role.chết ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)
9. [Tivi sony 29inch cam điện ro le đồng tách chayic nguồn mcz3001db b03746 sơ nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam điện ro le đồng tách bong nguồn báo đo một nháy rồi mất luôn kiểm tra b+o có Tý v nao cả kiểm tra tụ lọc nguồn chính 350v có](#)
10. [tivi sony 32w600d - hư bo chính](#)
11. [Tivi sony KDL-42W674A - Bị hư bo chính](#)
12. [Tivi Sony KLV-40R452A - Cần mua main chính con này](#)