



tivi TCL-21H181X - ảnh uốn éo, rung ngang nguồn đủ 115v ổn định,
ic tổng TDA1115 | 1

Câu 13387 của bạn Nguyễn Bình Minh - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi TCL-21H181X

Hiện tượng: ảnh uốn éo, rung ngang nguồn đủ 115v ổn định, ic tổng TDA1115

nhờ bác THAIHOA, bác LUÂN, bác CHUYÊN và mọi người giúp đỡ

— [●] [●] —

vanviet (vanviet1990)- 21 / 10 / 2015

mình cũng đang gặp 1 em bệnh như này nhưng là LG đèn cắt đứt nó bị rỉ con diode và nổ tụ KÉP giữa chân Col (cao áp vs Sò Dòng) mình đã thay chạy nhưng hình uốn éo mình nghĩ nguồn yếu nhưng đo vẫn đủ k biết nó khô tụ nào bác nào có hướng giải quyết tốt giúp mình vs xin cảm ơn

luu van lai (vanlai81)- 21 / 10 / 2015

thay tụ lọc nguồn 180v css

Nguyễn Bình Minh (binhminh.hp)- 22 / 10 / 2015

cảm ơn bạn tui làm rồi mà k đc

thaihoa (dthoa)- 22 / 10 / 2015

kiểm tra lại ổn áp và tụ lọc nguồn cho H vcc nhé ! (nếu áp chưa ổn áp = áp đã ổn áp thì dễ bị nhiễu sóng ngang), kiểm tra tụ lọc nguồn cho điện áp nuôi kích dòng, kiểm tra diot jene trên đường AFC và tụ lọc AFC tại chân IC ,thế nhé !

Nguyễn Bình Minh (binhminh.hp)- 24 / 10 / 2015

cảm ơn bác THAIHOA cháu đã làm như bác bảo rồi mà chưa được, máy của cháu còn bị nguồn lúc chạy lúc mất(115v)

thaihoa (dthoa)- 25 / 10 / 2015

vậy thì làm sao mà được

Nguyễn Bình Minh (binhminh.hp)- 25 / 10 / 2015

nghĩa là khi có nguồn cháu thử mà không được, cái nguồn lúc chạy lúc không đó bị sao bác THAIHOA ơi, cháu đã thay thử foto và ic dao động nguồn NCP1337P mà không được

Quốc Bính (binh.lcd)- 28 / 10 / 2015

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nếu máy bị ảnh uốn éo và rung ngang kết hợp nguồn lúc chạy lúc không thì có khả năng bệnh do phần nguồn chạy sai nên máy ngắt b+115v, bạn nhả Q805 và Q806 ra xem có nguồn chưa, có thì kiểm tra kỹ phần sơ cấp và phần hồi tiếp. không thì phải kiểm tra tiếp

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn bình minh (binhminh.hp) - 28 / 10 / 2015

cảm ơn bác, đúng là tại phần sơ cấp cháu đã làm, máy chạy tốt rồi ạ

Các bài viết tương tự:

- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xong rồi. Hện tượng hình ảnh cứ suốt , sọc có rui mất lập đi lập lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
- [LCD AOC 719V - nhiều sọc ngang phía dưới màn hình và rung theo chiều dọc, dung cang lau màn hình càng rung](#)
- [LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
- [Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy](#)

code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ

6. may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tại chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .
7. TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc (sò mạnh):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.
8. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
9. tivi sam sung, chạy ic tổng dan,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân dau.thay con so dong vào la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bi benh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hình no bi re tieng va bi rung man hình
10. tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vi vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)
11. tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ẹo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao áp rit lên.đã kiểm tra các nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng
12. vi trung quốc tổng 8873,mạnh 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưg k dcđc.màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vi 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũg k dc.