



tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vuông chạy tổng
8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài
Câu 11119 của bạn Nguyễn Văn Hồng - đã có (12) trả lời & góp ý
đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh
(contrast,brightness,color) | 1

Loại thiết bị (Model): tivi tcl

Hiện tượng: anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút
menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh
(contrast,brightness,color)

em đã thay tổng mà k dc.anh chị đđ giúp em với ạ

— [●] [●] —

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 2 / 11 / 2014

Dòng tcl dò phải khiển

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 2 / 11 / 2014

ý anh là phải dùng đúng khiển thì mới ra menu đầy đủ ạ?

long hong (longhoang235)- 2 / 11 / 2014

nap lai nho thu coi

nguyen manh hung (hung2810)- 2 / 11 / 2014

xin chuc mung ban vao secvit chinh lai theo nha sanxuat, chac cai 1 la do chinh sai hoac
nho bi loi

KHUATDUCMANH (KHUATMANH)- 2 / 11 / 2014

ANH EM NÀH MJNH AJ CÓ Ở ANH HÀ VJET CHUYÊN LÀM ƠN CHO MJNH XJN CẢM ƠN

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 2 / 11 / 2014

Ban bấm menu trên máy hay romot. Nếu romot thj romot đó ko đúg vs máy. Còn trên may
thj thay R, phjm bấm thử.

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 3 / 11 / 2014

Dòng tcl khác khiển còn khó gọi .chức năng hướng chi là bấm phím . mà phím của dòng
này thì -ôi giới- gọi con thì mẹ thừa kaka- nếu k thay chíp

pham van manh (ducmanh)- 3 / 11 / 2014

anh chuyên và mọi người giúp em với em có tcl 21 phẳng tda 8842 {dt2190arh} khách

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài mang đến kông chạy so thấy tổng nóng làm em lấy tổng con samsung thay thì chạy nhưng đặt,đỏ kênh.v.v mà chỉ có một 1 mức là về hình ảnh dương 180 lên mấy con trở o bo de thôi kó vào máy đen em kiểm tra kó hữi kả để chạy thị (contrast,brightness,color) | 2
man hình trắng xóa tia quét ngược đến bao thị cứ chớp hoài

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 3 / 11 / 2014

của cậu Mạnh thì kt 180v xem ok chưa ?? chỉnh g2 thấp xem sao .. nếu g2 thấp xuống vẫn có hồi .chối chưa làm việc

hà viết chuyên (quangchuyen123)- 3 / 11 / 2014

kt mạch ABL và xem lại ic tổng có bị hàn chập k và ic tổng có ok k

phạm van manh (ducmanh)- 3 / 11 / 2014

vâng em cảm ơn ah em làm haj ngày rồi mà vẫn ko dk nản wa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Văn Hồng (doctor el)- 3 / 11 / 2014

cam ơn moi ng..em thay ic nho va ic tong khác
cung 1 lúc la dc luôn

Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chỉ đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [cần giúp đỡ am ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vuông chạy tổng

8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài

7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic, +52 cho công suất - band đầu hồng
đặt, đo kênh v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh
(contrast, brightness, color) | 3
công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52
vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi
liên),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại
đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,

3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-
E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước (ko vật và xả) thì máy giặt xong tự tắt máy
được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ
hiện về 0 phút nhưng ko tắt (tắt là tắt nguồn)
4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko
tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu
đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn -
laoij quạt này (quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số (tốc độ), hoặc quay hoặc
hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc
nhưng giờ là ko tắt dc
5. đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,, bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 -
em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,, giờ ko load dc kênh nữa,, có cách nào
khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra
nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày
. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh
4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong
anh em giúp đỡ
7. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút
ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tgvj tq, nên đồ lè nổi đường
hồ, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung
quốc chị? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjt thuog lạ thật. - .
9. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang
như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc
mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng,
làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
10. nokia X1-01 - em nhậ dc khổ cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim, ko
làm j dc,, có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá "" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v
và 110v kg có . đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân
nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp
đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe
người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp
với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều



tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vĩ vương chạy tổng
8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài
sợ họ kêu đặt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiện ít ại kêu đặt
đặt, đo kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh
(contrast,brightness,color) | 4