

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16825 của bạn mã văn hùng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tivi TCL MODEL;L32B2620

Hiện tượng: hu mang hình

bac nao co de lai cho em nhe

—   —

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [amply MARANTZ model PM80 màu đen - amply chạy mỗi vế 4 sò thuận nghịch xanh đen, một vế ra bình thường một vế mở to không sao nhưng mở nhỏ thì nghe rè trung và treble, bass kém, nút muting luôn ở trạng thái bật \(tiếng vặn to bình thường\) amply này khách mang cho thợ khác lúc tets trên chỗ thợ không phát hiện ra, mang về nhà mới phát hiện](#)
3. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giòng LCD nên chưa biết jì nhiều .](#)
4. [mainboard - gigabyte g41MT - S2P - Đang chạy bình thường tự nhiên sọc lem nhảm](#)

màng hình, test màng hình bình thường, thay ram. nguồn vẫn không hết.

5. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
6. Tivi LCD hãng TCL model L40D2780 - Các cụ cho em hỏi, tivi nhà em tiếng vẫn có, điều khiển vẫn được, nhưng không có hình, màn hình tối, nhưng tháo đường truyền ra chỉ cắm điện, bật lên màn hình vẫn sáng trưng thì là bị bệnh gì, thay hết bao k, cảm ơn các cụ
7. tivi tcl - anh chị trên đđ cho em hỏi tivi tcl vi vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt,dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)
8. tivi TCL model 21H281.có tổng 8873csang.cao áp là 0284.ic nguồn là K2645 - khách mang đến bảo là mất nguồn e thử thì thấy có bóng báo nguồn nhưng không lên hình. tháo ra kt thì thấy chập BE sò dòng.e đã thay sò dòng vs cao áp nhưng vẫn k được
9. tivi TCL model L24D10F - có tiếng bt, hình bị sọc ngang,chạy khoảng 5 phút là bị rần hết cả màn hình,hình nhảy chập chờn,hiện tượng giống hư phần av,đã kiểm tra nguồn 12v,5v+bo av đều tốt.
10. Tivi TCL model TD 2127ARH, ic vi xử lí TCL-A1V01, ic giải mã TB 1238AN, ic âm thanh TDA7496 - Phần đài(dùng cáp SCTV) hình đẹp, nhưng tiếng bị rè(em đã đổi hệ DK, BG), em đã thay ic ic giải mã TB 1238AN, ic công tắc 4053, hàn lại mạch, nhưng vẫn bị rè. Phần AV tiếng tốt, nhưng không có hình
11. Tivi TCL Model:DT 2190 ARH - Tivi bị nổ cao áp (0264) độ cao áp 154-177B.tổng TDA 8842
12. tivi trung quoc ic tong8873c - tình hình là máy bị si cao áp hư sò dòng . đã thay cao áp sò mo máy lên thì màng hình xanh chạy sang 1 bên đen 1 phần 4 mang hình và mất lông hiển thị