



Tivi toshiba32pb200v - Mo len hình duoc mot lúc bi ke mau ngang màn hình tu phía đui len cang lúc cang to. Mong các bác chi giúp | 1 Câu 16408 của bạn huythuan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Tivi toshiba32pb200v

tình trạng Mo len hình duoc mot lúc bi ke mau ngang màn hình tu phía đui len cang lúc cang to. Mong các bác chi giúp

Cai nay co phai bi hũ đen ko ? Em ko ranh ve LCD may bác giúp em voi

— ☐● ☐●☐ —

**huythuan** (huythuan )- 17 / 8 / 2017

De nen xanh ko bi cam tin hieu vào la bi sóc mau ngang tu duoi len la bi sao các bác giúp em voi

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**tran van khoa** (vitamin )- 8 / 9 / 2017

Bác bán sách alo e nhé . 0944105696, e khoa

### Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đoi xúng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Tivi toshiba32pb200v - Màn hình tu phía dưới len căng lúc căng to. Mong các bác chi giúp | 2

liên),...tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

2. LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới dây màn hình và rung theo chiều dọc, dung căng lau màn hình căng rung
3. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
4. mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo liên. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư. đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè .....
5. Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe gọi toi.em da thay man hinh khac nhung cung vay.e thay con ic khiên man hinh bi nuc mot chut .e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giúp dum e.cam ơn cac bac a!
6. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
7. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
8. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh căng su dung phim chuc nang thi khung trang căng ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem bình thuong
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic màn STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn nhưng vẫn ko hết bệnh
11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh



Tivi toshiba32pb200v - Mo len hình duoc mot lúc bi ke mau ngang màn hình tu phía đui len cang lúc cang to. Mong các bác chi giúp | 3

[sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)

12. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính](#)