



tivi trung quoc ic tong8873c - tình hình là may bị si cao áp hư sò dòng . đã thay cao áp sò mo máy len thì màng hình xanh chạy sang 1 Câu 15792 của bạn mã văn hùng - đã có (8) trả lời. Sẽ góp ý mang hình và mât luông hiển thị | 1

tivi trung quoc ic tong8873c

tình trạng tình hình là may bị si cao áp hư sò dòng . đã thay cao áp sò mo máy len thì màng hình xanh chạy sang 1 bên đen 1 phần 4 mang hình và mât luông hiển thị

đầu em đã tối thuôi không có hướng giải quyết nho các chú.bác anh em chỉ giáo cám ơn

— ● ● —

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 6 / 12 / 2016

cậu này vào d đ nâu ngày mà tiết kiệm lời quá ,cậu con k muốn viết thì ai muốn trả lời cho cậu .ti vi TQ chạy 8873 thì có nhiều máy chạy trả lời kiểu gì đây ??????????????????????????????????????

**hà viết chuyên** (quangchuyen123 )- 6 / 12 / 2016

SANAKY lệch ngang 4 cm =tụ c218 .chân 16 hư -SAM màn xanh k hiển thị = d243 -6.2v hư

**tiendat7211** (tiendat7211 )- 7 / 12 / 2016

Line bác chuyên

**thaihoa** (dthoa )- 7 / 12 / 2016

như hiện tượng của bạn cho biết thì trên đường AFC đưa về IC tổng có thể bị chập tụ gốm hoặc dò diot xuống mát(nói chung AFC chập chờn dễ làm hư sò dòng)

**mã văn hùng** (vanhung@gmail.com )- 7 / 12 / 2016

sua duoc roi thay ca vi luong 400k cam on cac bac da nhiệt tinh giúp đỡ

**tuyetngan1989** (tuyetngan198 )- 7 / 12 / 2016

Men chỉ trạm 1 diode đường afc mà thay men mới uổng thật , ko có quyết tâm sửa chỉ kiếm tiền là trên hết.....b....t....

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 8 / 12 / 2016

ban mã văn hùng; làm ở đâu vây, cái tivi tầu mà thay mén 400k thì lấy khách bao nhiêu, cái tivi tầu ở chỗ mình đang chay ngon lành hình thức đẹp bán 150k còn khó



tivi trung quoc ic tong8873c - tình hình là may bị si cao áp hứ sò dòng . đã thay cao áp sò mo máy len thì màng hình xanh chạy sang 1 TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNHmật luông hiển thị | 2

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lenphamkim (lenphamkim )- 10 / 12 / 2016

bác nguyen thanh nguyen ở đâu vậy? gần mình wa hốt vài e về bán laj. ở chỗ mình vỉ cũ thợ khác đòi 300, đèn phảng 600, đèn thường cũng hơn 300. gấp mấy ca bj đèn là bó tay, mua lai thay ăn nhiu jo

### Các bài viết tương tự:

1. [amly 8 sò - lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt -+17vol và -+52 vol ac và dc tốt, tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ ko đóng](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chêt cầu chì,thay thẽ và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,\(bo nguồn , ổn áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng\(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thẽ,,,](#)
3. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cắp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cầu chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhung may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em ninh tren bieu tuong 2 den thi den mau xanh la bao may san sang hoat dong.con den mau vang hinh nhu la bao lôi qua nhiệt.](#)



tivi trung quoc ic tong8873c - tình hình là may bị si cao áp hư sò

dòng . đã thay cao áp sò mo máy len thì màng hình xanh chạy sang 1

5. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.

6. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bă dc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với

7. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đc lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

8. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .

9. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với a.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy a.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ.Có lúc chạy rồi nháy 14 nhịp , nháy luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chỉ giúp a

10. tivi BTV. model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...

11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh

12. tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu may không lên nguồn.em da kiêm tra thi khong co điện vào tụ lọc nguồn bên so cấp.role khong đóng.em kiem tra thi bi chet 1 trở nho o mạch role.chet ic vi tinh.cua may la CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thi may da chạy nhưng man hinh sang trắng va co tia quét nguoc kiêu nhu ta vẫn quá cao áp.man hinh không co hiển thi phím lệnh tốt.em da chỉnh lại cao áp nhưng không được.