



tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut Câu 15787 của bạn guyễn trường tình - ~~đã có (3) trả lời & góp ý~~ kenh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 trang nhu cu,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi tinh trang may da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut kenh giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc

xin su giup do cua anh em ,cam on truoc nhieu

— ●● ●● —

thaihoa (dthoa)- 7 / 12 / 2016

nó ngắt vể tắt chờ thường do bảo vệ,,ngắt mà vẫn có B-on 8v thì lưu ý đường H drive,,hoặc có thể hư đường Hvcc

nguyễn trường tình (nguyentinhx44)- 8 / 12 / 2016

cam on bac thai hoa nhieu nhe,em thay het tu gio thay may chay roi bac ah,bac cho em xin dia chi cua bac voi,em tinh hoc them khoa sua tivi doi moi bac co nhan ko bac

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Elec
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinhthanhphong (dinhthanhphong)- 22 / 1 / 2017

Em dang nhan sua may model nay,tinh trang cung giong nhu vay co khac mot chut la moi sang som mo len vai giay la bi cup,nhung den trua thi chay binh thuong ,tat nghi vai gio mo len van chay tot,xin cac ae gup do,va cho minh biet chan pro la so may a ?

tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut khen giao dong chay khoang 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao ben thu cap la may chay,nhung khi rut dien ra de nguoi may lai bi tinh trang nhu cu ,da thay het may tu ben thu cap va tu o q cich dong roi ma van ko dc | 2

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sây khô và bếp chay.nhung để đến hôm sau thi lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lùi lùi xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhung vẫn chưa được.e da kiêm tra hâu hêt cac linh kiện trên 2 đuong đo nhung chua phat hien gì.nhung có luc lai nấu được](#)
2. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tụt động kéo xả và cấp nuocs nhung khi nhắc canh của hoạc án tạm dừng sau đó bấm lai thi lại haotj động bình thường](#)
3. [may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhung lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . dường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhung vẫn không được . nhung khi thổi phao thi máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhung vẫn ko được](#)
4. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn \(màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
5. [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
6. [Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhung một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhung giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chèm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
7. [tivi LG Ultra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
8. [tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu tren.ban đầu may khong lên nguồn.em da kiêm tra thi khong co điện vào tụ loc nguồn bên so cấp.role khong đóng.em kiem tra thi bi chet 1 trở nho o mạch role.chet ic vi tinh.cua may la](#)



tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may

da cay nguon 3giay,tinh trang nguon 110 tot,nhung khi nhan nut

CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y bay giờ thi may da chay nhung man hinh sang
kenn giao động chay khoảng 2giay lai tat,thay bat cu mot tu nao bera
trắng va co tia quét nguoc kiêu nhu ta vẫn quá cao áp man hinh không co hiển thi phím
lệnh tốt.em da chinh lai cao áp nhung không được

9. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va
may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B
nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
10. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của
samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co
ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng
rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k
ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào
thay dc ạ
11. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhung co điều
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ấm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thi lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút
điện ra găm lại chỉnh timer thi quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thi nó lai bi như
cũ
12. vi may giat tosiba ko nhó mode nhung là loại máy ko co quắc - máy ko khởi động dc
hoặc bám nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp
nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bam công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn
ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thi nguồn đến rơ le lại bình
thường