



tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy
đã chạy nguồn 3 giây, tình trạng nguồn 110 tốt, nhưng khi nhấn nút
Câu 15787 của bạn nguyên trường tình - đã có (3) trả lời & gợi ý
kênh giao dòng chạy khoảng 2 giây là tắt, thay bát cu một tu nào bên
thu cấp là máy chạy, nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình
tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175
tình trạng máy đã chạy nguồn 3 giây, tình trạng nguồn 110 tốt, nhưng khi nhấn nút kênh giao
dòng chạy khoảng 2 giây là tắt, thay bát cu một tu nào bên thu cấp là máy chạy, nhưng khi
rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tu bên thu cấp và tu ở q
cích dòng rồi mà vẫn không được

xin sự giúp đỡ của anh em, cảm ơn trước nhiều

— ☹ —

thaihoa (dthoa) - 7 / 12 / 2016

nó ngắt về tắt chờ thường do bảo vệ,, ngắt mà vẫn có B-on 8v thì lưu ý đường H drive,, hoặc
có thể hư đường Hvcc

nguyễn trường tình (nguyentinhx44) - 8 / 12 / 2016

cảm ơn bác thai hoa nhiều nhé, em thay hết tu gio thay máy chạy rồi bác ah, bác cho em xin
địa chỉ của bác vui, em tính học thêm khoa sửa tivi doi moi bác cơ nhân ko bác

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinhthanhphong (dinhthanhphong) - 22 / 1 / 2017

Em đang nhận sửa máy model này, tình trạng cũng giống như vậy cơ khác một chút là moi
sàng som mo len vai giấy là bị cúp, nhưng đèn trua thì chạy bình thường, tắt nghỉ vai gio mo
len vẫn chạy tốt, xin các ae giúp đỡ, và cho mình biết chân pro là số máy a ?

tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy da cay nguồn 3giay,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao dòng chạy khoảng 2giay lại tắt,thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ ở q cách dòng rồi ma vẫn ko dc | 2

Các bài viết tương tự:

1. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bíp nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được](#)
2. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc cánh cửa hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
3. [máy giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
4. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
5. [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lưng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lưng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
6. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhử tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
7. [tivi LG Ultra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sẵn NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
8. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là](#)

tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - may

đa cay nguồn 3giay,tinh trạng nguồn 110 tot,nhung khi nhan nut
 CXP86461.EM thay hăng Cxp8644y bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng
 trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vẫn quá cáo ạn màn hình không có hiển thị phm
 lệnh tốt.em đã chỉnh lại cáo ạn nhưng không được

9. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không ket noi
 dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không ket noi dc voi may in va
 may tinh không tìm dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
 co nhan USnhung không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B
 nhưng không ket noi dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị
10. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của
 samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co
 ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng
 rất nóng e thay thử tụ gốm đập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k
 ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào
 thay dc ạ
11. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lọc ko chạy.đã kiểm tra sò
 lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều
 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lọc
 lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi quij và lọc ko chạy.sau đó rút
 điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như
 cũ
12. vi may giat tohiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko có quắc - máy ko khởi động dc
 hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp
 nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bam công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn
 ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình
 thường