

Câu 12378 của bạn vu nhu quy - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Tóhiba 18000 khổng nhỏ mo den

Hiện tượng: Chạy mai k ngat

Mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ

— [●] [●] —

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 27 / 4 / 2015

khi máy chạy mai như vậy nhiệt độ phải đạt dc mức cài đặt thì máy mới ngat chu ban. nếu máy chạy ko đạt dc t do theo mức yêu cầu thì sẽ không ngat. hoặc đã bị hỏng cảm biến nhiệt máy không ngat mà cứ chạy mai thì nhiệt độ sẽ vượt qua mức

vu nhu quy (vu nhu quy)- 28 / 4 / 2015

Cám ơn bác nha con này tho đã thay cảm biến nhưng l đc con van de bác nói e kug chưa thu cam ổn bác trước nha

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 29 / 4 / 2015

vay ah, the thì bác thu đạt nhiệt độ thấp hơn ngoài trời khoảng vài t do thời tiết máy có ngat ko. rat có thể máy đã bị hỏng quạt hoặc van lọc hỏng dàn tôi không làm lạnh dc

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sữa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [dau midi nanomax - khách mang lai bi hu nguon,em lam mai xong nguon cho chạy thu thay bo mat den bi mat net cam day av thi khong co hien thi gi het](#)
- [dieu hoa 2 chieu LG 12000 - chieu lanh may chạy bình thường. khi bat sang chieu nong thi quat cua cuc ngoai troi khong quay, loc chạy khoảng 1 phut thi dong tang den 10a va tecmit ngat. minhkiem tra mai ma khong tim ra benh. van dao chieu hoat dong bình thường](#)
- [Dieu hoa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [Dieu hoa toshiba 18000 - Chạy mai k ngat](#)
- [Máy điều hòa hai chiều panasonic 12bfu ,e không nhớ moden nữa, máy không phải internet - Máy cấp điện ra cục nóng được 2_3 phút là ngat ,5 phut lai chạy, như thế mai,em đã thay cảm biến, mà không được, gas đầy đủ](#)
- [máy giặt panasonic khong nhỏ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .minh đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [máy lạnh daikin.... - các bạn cho mình hỏi. ví dụ như 1 máy lạnh đang chạy bình thường nhưng ví 1 lí do nào đó mà lock chạy cao dòng nên thermit ngắt lock. như vậy là điện cấp ra dàn nóng vẫn còn đúng ko các bạn. chỉ có thermit ngắt thôi fai ko hay là boar ngắt điện ra dàn nóng luôn](#)
- [midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. \(chạy ngắt chạy ngắt \) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao .](#)
- [Tivi màu - toshiba 21" 21v2vx - Nền av và tv đều xanh đẹp, chạy av thì màn đen nhấp nhằng ko rõ hình. Loa thì xì liên tục.](#)
- [tủ lạnh - mn có kinh nghiệm ai gặp trường hợp như thế này chia sẻ cho e.3 dụng 3 con tủ lạnh cùng 1 lúc nên để bán.mấy hôm đầu e nạp gas tủ chạy tốt xuống -18 độ.chạy ngắt được.nhưng chỉ chạy đc 2 đến 3 hôm.bjo chạy block ko ngắt dc.đo nhiệt độ trong ngăn đá chỉ -15, đến -16 độ thôi.e ko hiểu vì sao lại bị như vậy.mong mn giúp e.](#)