



Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai mầu , dưới màn hình có các sọc ngang dây khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất mầu
Câu 16083 của bạn nguyễn van manh - đã có (5) trả lời & góp ý. ờ .Mong mọi người giúp ạ | 1

Toshiba 32 Hv 10v

tình trạng Máy chạy khoảng 15p là bị sai mầu , dưới màn hình có các sọc ngang dây khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất mầu ờ .Mong mọi người giúp ạ

Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Con lần trước do tcom (42we5)

Hoặc

— [●] [●] —

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 5 / 3 / 2017

ca này có thánh cứu

nguyengmauhoang (thainhathoang)- 6 / 3 / 2017

ca này hư màn rồi bạn.. bạn bóc tách màn. xem cứu được không nhé.

nguyễn van manh (xulehoadao)- 6 / 3 / 2017

Vang .Ca này 50/50 thoi.Nhưng chưa biết nên tách đến vị trí nào :((

tran van khoa (vitamin)- 7 / 3 / 2017

Như hum trước đã tư vấn cho bác ui . Với model này của Toshiba thì khó đỡ ui

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



Với máy TOSHIBA này thì rất khó cắt và tách cáp..tốt nhất là trả máy cho nó lành

Các bài viết tương tự:

- [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng cộng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
- [chào mọi người, e có con máy giặt toshiba 16kg inverter model aw-dme1700 - em an nut nguồn la bao loi EE1 , Mong người giúp em voi , e dung máy tinh lan dau nen viet khong co dau mong mọi người thông cảm](#)
- [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jο nối lại màu j đây mọi người.](#)
- [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
- [samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà kô đc.](#)
- [tivi mau - tivi jvc 21inch - chào mọi người em có tivi hình ảnh bình thường, chuyển](#)



Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai mẫu , dưới màn

hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất màu
kênh tốt nhưng nó bị sọc trắng nằm ngang và các đường này chạy lên nhìn rất đau mắt
và nó có tiếng rít nhỏ ở loa nghe như tiếng mô tơ chạy vậy.

11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm