



Toshiba a 800 - Bấm mở nguồn, rồi bấm start motor ko nhúc nhích, khiến các nút đều bình thường, đã thay cặp triac nhưng vẫn vậy | 1
Câu 16220 của bạn tran thanh - đã có (14) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Toshiba a 800

Hiện tượng: Bấm mở nguồn, rồi bấm start motor ko nhúc nhích, khiến các nút đều bình thường, đã thay cặp triac nhưng vẫn vậy

Mình nghi hư khiến anh em ai biết chỉ giùm ,cám ơn

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin)- 25 / 4 / 2017

kiểm tra moto chưa ông anh,,,bấm star máy có cấp đúng mực nước chưa? ,,,tháo bo,,,gắn phao,,,cấp điện, thổi phao,đo áp kích cho triac,,nếu có thì triac tào lao nếu ko có kiểm tra xử lí,,,,,cấp điện rồi cho moto kt tổng quát,,,,,em nghĩ bo ko sao hết ạ,,,,,

tran thanh (dttranthanh)- 25 / 4 / 2017

Mình mang bo về gắn vào máy mới(mình bán máy)vẫn vậy Tín ạ, bên điện lạnh mình chưa va chạm nhiều, theo kinh nghiệm logic của điện tử thì có thể mình đoán bị sét đánh hư khiến, Tín có kinh nghiệm sâu về mảng này chia sẻ kinh nghiệm thêm giúp mình

dangnhattin (dangnhattin)- 25 / 4 / 2017

anh kiểm tra tới đầu rùi ạ,,,,,đã thử đo áp tại kích triac chưa ạ? thay thử R kích,,dò mạch xem có đứt in ko,,,,,nếu toàn bộ ok hết thì xử lý đi đứt,, anh xem 2 tụ xanh đập xung kích triac thử luôn nhé ,,,,nếu mạch có kích mà vẫn ko có áp anh xem lại mối nối áp anh nhé,,,em cũng gặp vài con bị mất áp 220v chứ ko mất áp kích ,,,,đo áp ra nếu 75v thì mất áp hoặc kích yếu,,,,,,mình cày tới bến luôn xem cứu dc ko,,,,,ko trực tiếp làm nên nói chỉ góp ý anh thui,,,gần nhau tí thì chạy qua em kt xem sao,,,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 25 / 4 / 2017

thợ điện lạnh ko biết điện tử 100% ko sửa dc bo,,,,,nếu anh đã là thợ điện tử thì ko ngại banh càng rùi,,,,,,chúc anh thành công

dangnhattin (dangnhattin)- 25 / 4 / 2017

trong ic xử lý chân cấp lệnh cho triac dc đưa qua 2 con tranzitor làm công tắc phụ,,,nếu triac mà rò áp G vào thì hư toi 2 con tranzitor này,,,xử lý ko hư mọi việc đều tốt chỉ là ko khiến dc moto thui ạ,,,,,,nếu mạch có bảo vệ rồi thì sẽ có diot bảo vệ anh tìm xem ạ,,,,,,tại ko biết xử lý tên gì ạ,,,

xuan du can (du can)- 25 / 4 / 2017



Toshiba a 800 - Bấm mở nguồn, rồi bấm start motor ko nhúc nhích, khiến các nút đều bình thường, đã thay cặp triac nhưng vẫn vậy | 2 Moto ko nhúc nhích máy phải bảo lỗi nhé đời sanyo thì ec to thì e74 hoặc báo đèn

Kt lai nhé bạn neu nhu bạn mo ta thi minh nghi may cua bạn bi hu xả

tran thanh (dttranthanh)- 26 / 4 / 2017

Mình thực sự cảm ơn Tín rất nhiều ,bạn tư vấn rất kĩ và mình cũng theo dõi trên diễn đàn thấy bạn cứu thua cho rất nhiều anh em đồng nghiệp ,bạn có zalo ko cho mình kết bạn mong được sự trợ giúp của bạn cho những ca điện lạnh tiếp theo số đăng kí zalo của mình là 0907394542 , còn về pan thực thể của bo này thì mình cũng rất cảm ơn bạn xuan du can nói chính xác bị hư xả, nhưng có điều mình rất buồn vì ko phải mình phát hiện ra pan mà là 1 thợ chuyên điện lạnh làm , là vì mình làm điện tử gần 20 năm ở đây rồi nhưng ko bao giờ biết về điện lạnh nên khách thúc quá nên trả lại ,mà mình ko hiểu sao mình test qua máy mới nó cũng vậy là sao, có khi nào 2 con triac mình thay vào bằng 2 con bta16 nó vậy ko, các bạn cho mình vài lời khuyên hay model này nó có 2 đời nếu mình so sánh thì thấy giống nhau

dangnhattin (dangnhattin)- 27 / 4 / 2017

lỗi ở đây là anh ko miêu tả pan đúng,,,nói rõ chu trình máy chạy ra sao,,,,,,anh khẳng định bo thì em giúp bo thui,,,xả hư,,hihihihi,,chuyện đó là tất yếu rồi,,,,,,em ko có zalo nhé anh,,,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 27 / 4 / 2017

van xả của toshiba có tiếp điểm chập để lấy lệnh đưa xử lý nhé anh,,,khi máy giặt khiến moto van xả sẽ kéo 1 vòng rồi nhả tiếp điểm ra máy cấp nước giặt,,,nếu van xả vẫn kẹt tiếp điểm thì moto kéo can vẫn xoay tròncấp điện moto van xả sẽ chạy tròn luôn,,,,,tạ anh ko chuyên nên đặt câu hỏi ko nói rõ quá trình chạy như thế rất khó tư vấn,,,,,,rút kinh nghiệm thui chứ giờ biết sao,,,,,

tran thanh (dttranthanh)- 27 / 4 / 2017

Bái phục Tín,chú tuổi còn trẻ nhưng kiến thức rất sâu và suy luận logic rất chính xác, tại mình bán cả hàng này nên rất muốn nghiên cứu lĩnh vực này để tiện sử lý hàng của mình bán ra và vả lại mình giành về điện tử thì máy giặt mình nghĩ cũng đơn giản thôi có điều phải trải nghiệm và vấp ngã thì mới có thành công , dù sao đây cũng là bài học sáng suốt cần ghi nhớ ,một lần nữa xin cảm ơn anh em đã chia sẻ những điều rất bổ ích

dangnhattin (dangnhattin)- 27 / 4 / 2017

chỉ cần miêu tả tỉ mỉ quá trình hư của máy thì cơ hội giúp chính xác càng cao,,,,,,em cũng là thợ điện tử chuyển qua làm thêm điện lạnh,chẳng ai giúp mình gì cả ,mọi thứ phải dùng cái đầu suy luận hết mới ra,,,gặp nhiều thì kinh nghiệm nhiều,,,,qua facebook chia sẻ pan thì em để giúp hơn nhé,,,,,a xem mấy mục dưới sẽ thấy facebook em thui,,,,,,chút anh làm việc ,buôn bán phát tài

tran thanh (dttranthanh)- 27 / 4 / 2017



Toshiba a 800 - Bấm mở nguồn, rồi bấm start motor ko nhúc nhích, khiến các nút đều bình thường, đã thay cặp triac nhưng vẫn vậy | 3 Anh biết Tín cũng là thợ điện tử cách đây cỡ khoảng hơn năm trước thì phải, trên diễn đàn có nick name là Tín và cậu có nicknamed boyngok cũng mới tiếp xúc nghề điện tử thì phải, có những câu hỏi rất rất non trong nghề, nhưng hôm nay bạn rất trưởng thành, phần vì bạn có đam mê nghề nghiệp phần vì có nhiều cơ hội tiếp xúc pan

dangnhattin (dangnhattin) - 28 / 4 / 2017

anh bạn lại nhầm lẫn rồi,,,,,anh BOY NGOK là thợ làm trên daklak,,,còn em làm NHA TRANG nhé anh,,,nhầm rồi,,,,,em là thợ 12 năm rồi nhé anh,,,hihihihihi,,,thời gian anh BOYNGOK lên cách đây 2 năm rồi ă,,,,ko biết dạo này nghỉ chạy đâu ko thấy mặt nữa,,,,,,ko biết có khỏe ko nữa,,,,,,em đi ko đổi tên ngòi ko đổi họ nhé anh,,,ĐẶNG NHẬT TÍN,,,,,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO SAMSUNG

Panasonic TOSHIBA BISHI

tran thanh (dttranthanh) - 28 / 4 / 2017

Có gì ko phải Tín bỏ qua nhé

Các bài viết tương tự:

1. [Ariang AR-36M - Motor dù không quay, tia laser vẫn sáng, máy phần khác bình thường. nguồn motor dù nhích lên khoảng 1v rồi mất lun. Motor dù vẫn tốt. Mong các bác giúp.](#)
2. [đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguôn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
3. [Em có cái DVD LG model DV380 - Cho tắt cả các đĩa motor đĩa chỉ nhích nhẹ hai lần](#)

Toshiba a 800 - Bấm mở nguồn, rồi bấm start motor ko nhúc nhích, khiến các nút đều bình thường, đã thay cặp triac nhưng vẫn vậy | 4
[rồi dừng và báo nodisic,e ktra thấy mất đĩa k sáng ,mất cùng k nhích](#)

4. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
5. [máy giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bắt nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tí ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục](#)
6. [Máy giặt deawoo 7.2 kg - Bấm power kêu ù ù. Van xả mở. Phao ko đc cấp điện .e đem thợ thay triac xả về .bấm chu hũ trình giặt bình thường nhưng lượt thứ 2 lại bị như cũ. Đem ra thợ lần 2 cũng thay triac xả rồi về vẫn vậy. Riết tiền sửa bằng tiền mua bo luôn. Huhu .nhờ các anh chỉ giáo để giải quyết 1 lần duy nhất ạ](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
9. [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gi được](#)
10. [máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
11. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
12. [vi máy giặt toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko cơ quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường](#)