



toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trả TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH 725 chân 3=0,4v.chân

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tp Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tp Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16670 của bạn Vũ Văn An - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): toshiba satellite c640

Hiện tượng: máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trả cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v

xin mọi nguoi chỉ em kiểm tra tiếp ạ

--- ☺☺ ☺☺ ---

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly califonia 8 sò biển sáp xuyễn - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trễ và tác động bình thường,công suất ko chết,,thay cầu chì mới lại đứt,,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đở ,,dòng tăng mạnh](#)
2. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thầm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
3. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cảm điện bật nguồn thì nó bị như video.](#)

toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có

19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trỏ linhk đây ạ:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko câu cm R0020 đc chân cạc pín BQ723 chân 3=0,4V.chân 19=0,35V.đó Đ0002 3 chân đều có ov | z có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bắt nguồn cái bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXIv1z.jpg>.

4. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đói xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn , ổn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
5. chào các bác.e có nhận 1con đâu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngi chết rôm.ace trên dien đan ai có rôm e này cho e xin với
6. em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien đan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tin giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thì không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thì máy ừ ừ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ văt thì máy văt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tò hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1 là tjvj tq, nên đở lè nổj đường høj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. Tu lanh - E có cái tủ lạnh chạy đóng đá rất kém mặc dù giàn lạnh bám tuyết rất đều,đâu hôi có động sương mẩy a giúp đỡ e với e moi vo nghe nen la chua co kinh nghiệm
12. tủ lanh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có



toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trỏ gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngàn mát không lạnh gì

cầu chì R6020 đo chân sạc pin BQ723 chân 3=0,1V.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v | 3