

Câu 14597 của bạn Cuộc Tình Buồn - đã có (8) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tủ bia.tủ khô

Hiện tượng: không chạy

Xin chào a em diễn đàn,mình thì ko sửa điện lạnh cũng ko nhận sửa của khách.Thằng em mình nó bán bia hơi,mùa hè năm ngoái bán xong để đó ko dùng,hè này sắp tới mang ra cắm điện thì nó ko chạy moto lốc ko quay,phải vặn điều chỉnh về âm 30 độ nó mới chạy moto lốc quay đều.tủ bắt đầu làm lạnh.nhưng cứ chỉnh về âm 25 độ là nó ko chạy nữa.Vậy nhờ a em tư vấn cho cách kiểm tra với ạ và liệu mình có nên đưng vào ko.xim cảm ơn a em

— [●] [●] —

phuong dien lanh ub (dien lanh ub) - 6 / 4 / 2016

Bac thay nhiet di la ok

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 6 / 4 / 2016

Cảm ơn bạn,mình ko học điện lạnh nên bạn có thể nói rõ linh kiện này nằm vị trí nào để mình thao ra đi mua về lắp đc ko ạ,có phải là bộ điều chỉnh có núm xoay nằm bên ngoài ko ạ.

dangnhattin (dangnhattin) - 6 / 4 / 2016

anh bạn...Cái đó là cảm biến nhiệt độ giống bên bếp từ vậy,,,nó báo sai nên ngắt lock ở nhiệt độ thấp,,anh bạn thay đi,nhớ là lắp đúng.

dangnhattin (dangnhattin) - 6 / 4 / 2016

nhân tiện nhờ a trai giúp con tivi này với ạ.....tivi TBT 21in, model QJ420X..ic tổng LA76810...lúc nhận máy mất nguồn, kiểm tra thấy hư tụ p681, sò nguồn,Q kích sò, em thay thế đo đặc kĩ, mở nguồn ko thấy có nguồn , kiểm tra bên thứ bị chập tụ p471 đường 180v,,,mở nguồn đo có áp như sau,,,B 76V , sắc 140v, màn hình và kích dòng 17v, 12v còn 8v, tiếng còn 12v....hiện tại máy bị thiếu áp,,,em hút bỏ và thay thế R555 (100k) (máy sài vĩ trung quốc cổ điển) vẫn vậy,,,kiểm tra c1815 tốt, ic so quang tốt, zener tốt, hút hở 1 chân R552 Thì đo nguồn đủ nhưng khi cao áp chạy thì bị tụt xuống còn 74v.....hiện tại đang nghiên cứu sự logic mà bác THAI HOA nói,,,kính nhờ các BÁC và các ANH giúp đỡ....em xin cảm ơn..

dangnhattin (dangnhattin) - 6 / 4 / 2016

và đây là hình của em nó
ạ...<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=757563491046133&set=pcb.7575635310461>

29&type=3&theater

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành) - 6 / 4 / 2016

Bệnh này nên lấy nguồn 3 dây để phân loại bên sơ bên thứ.Theo mình bạn làm thế này ,hãy chắc chắn tụ lọc nguồn to nhất bên sơ cấp còn tốt,sau đó tháo bỏ ic quang và lắp vào tiếp giáp CE của ic quang 1r 3,3k.Thử tải giả đo nguồn ra,nếu đc 100_120vdc thì lắp sò dòng vào cho máy chạy nếu vẫn tụt áp thì thay hết diot thủy tinh bên sơ cấp đi xem sao,trong các diot thủy tinh bên sơ cấp có 1 con zene 7,2v chú ý nhé

dangnhattin (dangnhattin) - 6 / 4 / 2016

công việc quá bẽ bộn nên em cho nó ăn 3 dây rùi.....cảm ơn sư huynh nhé.....kakkakkaak.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huong_hanel (huong_hanel) - 22 / 4 / 2016

bạn có thể đăng nhập tại đây nhé!
<http://dientudienlanhhanel.com/sua-chua-tu-lanh/>

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rôi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn](#)

- [ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
 5. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
 6. [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
 7. [Máy in canon 2900 - In giấy thường thì ok, in bìa thì bị bong mực](#)
 8. [may kho nhiet ATTEN B850b - kho van chay nhiet van dieu chinh binh thuong ,nhưng khi tat kho la em no tat luon khong con gio de lam mat nua](#)
 9. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là ị nghet k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
 10. [Tủ lạnh panasonic. Chạy bằng bo mạch điện tử - Không xả đá](#)
 11. [Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính](#)
 12. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)